Πίνακας ρυθμίσεων στον χώρο εγκατάστασης

Κατάλληλες εσωτερικές μονάδες

EHSH04P30E▲▼
EHSHB04P30E▲▼
EHSX04P30E▲▼
EHSXB04P30E▲▼
EHSX04P50E▲▼
EHSXB04P50E▲▼
EHSH08P30E▲▼
EHSHB08P30E▲▼
EHSX08P30E▲▼
EHSXB08P30E▲▼
EHSH08P50E▲▼
EHSHB08P50E▲▼
EHSX08P50E▲▼
EHSXB08P50E▲▼

Σημειώσεις

(*1) *X*
(*2) *H*
(*3) *B*
(*4) EKECBUA3V
(*5) EKECBUA6V
(*6) EKECBUA9W
(*7) Χωρίς BUH

▲ = 1, 2, 3, …, 9, A, B, C, …, Z
▼ = , , 1, 2, 3, …, 9

Πίνακας ρυθμίσεων στον χώρο εγκατάστασης					Ρύθμιση εγκαταστάτη διαφορετική από την προεπιλεγμένη τιμή	
Δυναμική διαδρομή	Κωδικός χώρου εγκατάστασης	Όνομα ρύθμισης		Εύρος, βήμα **Προεπιλεγμένη τιμή**	Ημερομηνία	Τιμή
Χώρος						
	└ Αντιπαγετική προστασία					
1.4.1	[2-06]	Ενεργοποίηση	R/W	0: Όχι **1: Ναι**		
1.4.2	[2-05]	Σημείο ρύθμισης χώρου	R/W	4~16°C, βήμα: 1°C **12°C**		
	└ Εύρος σημείων ρύθμισης					
1.5.1	[3-07]	Ελάχιστη ρύθμιση θέρμανσης	R/W	12~18°C, βήμα: 1°C **12°C**		
1.5.2	[3-06]	Μέγιστη ρύθμιση θέρμανσης	R/W	18~30°C, βήμα: 1°C **30°C**		
1.5.3	[3-09]	Ελάχιστη ρύθμιση ψύξης	R/W	15~25°C, βήμα: 1°C **15°C**		
1.5.4	[3-08]	Μέγιστη ρύθμιση ψύξης	R/W	25~35°C, βήμα: 1°C **35°C**		
Χώρος						
1.6	[2-09]	Απόκλιση αισθητήρα χώρου	R/W	-5~5°C, βήμα: 0,5°C **0°C**		
1.7	[2-0A]	Απόκλιση αισθητήρα χώρου	R/W	-5~5°C, βήμα: 0,5°C **0°C**		
	└ Σημείο ρύθμισης άνεσης χώρου					
1.9.1	[9-0A]	Σημείο ρύθμισης άνεσης θέρμανσης	R/W	[3-07]~[3-06]°C, βήμα: 0,5°C **23°C**		
1.9.2	[9-0B]	Σημείο ρύθμισης άνεσης ψύξης	R/W	[3-09]~[3-08]°C, βήμα: 0,5°C **23°C**		
Κύρια ζώνη						
2.4		Λειτουργία σημείου ρύθμισης		0: Απόλ. 1: ΑΘ θέρμανσης, σταθερή ψύξη **2: Αντιστάθμιση**		
	└ Καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης					
2.5	[1-00]	Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης κύριας ζώνης ΘΕΞΝ.	R/W	-40~5°C, βήμα: 1°C **-10°C**		
2.5	[1-01]	Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης κύριας ζώνης ΘΕΞΝ.	R/W	10~25°C, βήμα: 1°C **15°C**		
2.5	[1-02]	Τιμή ΘΕΞΝ για χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης κύριας ζώνης ΘΕΞΝ.	R/W	[9-01]~[9-00], βήμα: 1°C [2-0C]=0 **40°C** [2-0C]=1 **45°C** [2-0C]=2 **55°C**		
2.5	[1-03]	Τιμή ΘΕΞΝ για υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης κύριας ζώνης ΘΕΞΝ.	R/W	[9-01]~λεπτά(45, [9-00])°C, βήμα: 1°C 25°C		
	└ Καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης					
2.6	[1-06]	Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης κύριας ζώνης ΘΕΞΝ.	R/W	10~25°C, βήμα: 1°C **20°C**		
2.6	[1-07]	Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης κύριας ζώνης ΘΕΞΝ.	R/W	25~43°C, βήμα: 1°C **35°C**		
2.6	[1-08]	Τιμή ΘΕΞΝ για χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης κύριας ζώνης ΘΕΞΝ.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, βήμα: 1°C **22°C**		
2.6	[1-09]	Τιμή ΘΕΞΝ για υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης κύριας ζώνης ΘΕΞΝ.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, βήμα: 1°C [2-0C]=0 **18°C** [2-0C]=1 **5°C** [2-0C]=2 **18°C**		
Κύρια ζώνη						
2.7	[2-0C]	Τύπος εκπομπού	R/W	**0: Ενδοδαπέδια θέρμανση** 1: Μονάδα fan coil 2: Καλοριφέρ		
	└ Εύρος σημείων ρύθμισης					
2.8.1	[9-01]	Ελάχιστη ρύθμιση θέρμανσης	R/W	15~37°C, βήμα: 1°C **25°C**		
2.8.2	[9-00]	Μέγιστη ρύθμιση θέρμανσης	R/W ([2-0C] ≠ 2) R/O ([2-0C] = 2)	[2-0C]=2: 37~60, βήμα: 1°C **65°C** [2-0C]≠2: 37~55°C, βήμα: 1°C **55°C**		
2.8.3	[9-03]	Ελάχιστη ρύθμιση ψύξης	R/W	5~18°C, βήμα: 1°C **5°C**		
2.8.4	[9-02]	Μέγιστη ρύθμιση ψύξης	R/W	18~22°C, βήμα: 1°C **22°C**		
Κύρια ζώνη						
2.9	[C-07]	Έλεγχος	R/W	**0: Εξερχόμενο νερό** 1: Εξωτερικός θερμοστάτης χώρου 2: Θερμοστάτης χώρου		
2.A	[C-05]	Τύπος θερμοστάτη	R/W	1: 1 επαφή **2: 2 επαφές**		
	└ Δέλτα T					
2.B.1	[1-0B]	Θέρμανση Δέλτα T	R/W ([2-0C] ≠ 2) R/O ([2-0C] = 2)	3~10°C, βήμα: 1°C [2-0C] ≠2 (Καλοριφέρ) **5°C** [2-0C] = 2 (Καλοριφέρ) **10°C**		
2.B.2	[1-0D]	Ψύξη Δέλτα T	R/W	3~10°C, βήμα: 1°C **5°C**		
	└ Διαμόρφωση					
2.C.1	[8-05]	Διαμόρφωση	R/W	**0: Όχι** 1: Ναι		
2.C.2	[8-06]	Μέγ. διαμόρφωση	R/W	0~10°C, βήμα: 1°C **5°C**		
	└ Βάνα αποκοπής					
2.D.1	[F-0B]	Κατά τη θέρμανση	R/W	**0: Όχι** 1: Ναι		
2.D.2	[F-0C]	Κατά την ψύξη	R/W	0: Όχι **1: Ναι**		
Κύρια ζώνη						

(*1) *X*_(*2) *H*_(*3) *B*_
(*4) *EKECBUA3V*_(*5) *EKECBUA6V*_(*6) *EKECBUA9W*_(*7) Χωρίς BUH

Πίνακας ρυθμίσεων στον χώρο εγκατάστασης					Ρύθμιση εγκαταστάτη διαφορετική από την προεπιλεγμένη τιμή	
Δυναμική διαδρομή	Κωδικός χώρου εγκατάστασης	Όνομα ρύθμισης		Εύρος, βήμα **Προεπιλεγμένη τιμή**	Ημερομηνία	Τιμή
2.E		Τύπος καμπύλης ΑΘ	R/W	0: 2 σημείων **1: Διαφορά - απόκλιση**		
Συμπληρωματική ζώνη						
3.4		Λειτουργία σημείου ρύθμισης		0: Απόλ. 1: ΑΘ θέρμανσης, σταθερή ψύξη **2: Αντιστάθμιση**		
└ Καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης						
3.5	[0-00]	Τιμή ΘΕξΝ για υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕξΝ.	R/W	[9-05]~λεπτά(45, [9-06])°C, βήμα: 1°C **25°C**		
3.5	[0-01]	Τιμή ΘΕξΝ για χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕξΝ.	R/W	[9-05]~[9-06]°C, βήμα: 1°C [2-0C]=0 **40°C** [2-0C]=1 **45°C** [2-0C]=2 **55°C**		
3.5	[0-02]	Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕξΝ.	R/W	10~25°C, βήμα: 1°C **15°C**		
3.5	[0-03]	Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕξΝ.	R/W	-40~5°C, βήμα: 1°C **-10°C**		
└ Καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης						
3.6	[0-04]	Τιμή ΘΕξΝ για υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕξΝ.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, βήμα: 1°C [2-0C]=0 **18°C** [2-0C]=1 **5°C** [2-0C]=2 **18°C**		
3.6	[0-05]	Τιμή ΘΕξΝ για χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕξΝ.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, βήμα: 1°C **22°C**		
3.6	[0-06]	Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕξΝ.	R/W	25~43°C, βήμα: 1°C **35°C**		
3.6	[0-07]	Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕξΝ.	R/W	10~25°C, βήμα: 1°C **20°C**		
Συμπληρωματική ζώνη						
3.7	[2-0D]	Τύπος εκπομπού	R/O	0: Ενδοδαπέδια θέρμανση 1: Μονάδα fan coil **2: Καλοριφέρ**		
└ Εύρος σημείων ρύθμισης						
3.8.1	[9-05]	Ελάχιστη ρύθμιση θέρμανσης	R/W	15~37°C, βήμα: 1°C **25°C**		
3.8.2	[9-06]	Μέγιστη ρύθμιση θέρμανσης	R/W ([2-0C] ≠ 2) R/O ([2-0C] = 2)	[2-0C]=2: 37~60, βήμα: 1°C **65°C** [2-0C]≠2: 37~55°C, βήμα: 1°C **55°C**		
3.8.3	[9-07]	Ελάχιστη ρύθμιση ψύξης	R/W	5~18°C, βήμα: 1°C **5°C**		
3.8.4	[9-08]	Μέγιστη ρύθμιση ψύξης	R/W	18~22°C, βήμα: 1°C **22°C**		
Συμπληρωματική ζώνη						
3.A	[C-06]	Τύπος θερμοστάτη	R/W	1: 1 επαφή **2: 2 επαφές**		
└ Δέλτα Τ						
3.B.1	[1-0C]	Θέρμανση Δέλτα Τ	[2-0D] ≠2 R/W [2-0D] =2 R/O	3~10°C, βήμα: 1°C [2-0D] ≠2 (Καλοριφέρ) **5°C** [2-0D] = 2 (Καλοριφέρ) **10°C**		
3.B.2	[1-0E]	Ψύξη Δέλτα Τ	R/W	3~10°C, βήμα: 1°C **5°C**		
Συμπληρωματική ζώνη						
3.C		Τύπος καμπύλης ΑΘ	R/O	0: 2 σημείων **1: Διαφορά - απόκλιση**		
Θέρμανση/ψύξη χώρου						
└ Εύρος λειτουργίας						
4.3.1	[4-02]	Θ. απεν. θέρμαν. χώρου	R/W	14~35°C, βήμα: 1°C **22°C**		
4.3.2	[F-01]	Θερμοκρασία απενεργοποίησης ψύξης χώρου	R/W	10~35°C, βήμα: 1°C **20°C**		
Θέρμανση/ψύξη χώρου						
4.4	[7-02]	Αριθμός ζωνών	R/W	**0: Μονή ζώνη** 1: Διπλή ζώνη		
4.5	[F-0D]	Λειτουργία κυκλοφ.	R/W	0: Συνεχής **1: Δειγματοληψία** 2: Αίτημα		
4.6	[E-02]	Τύπος μονάδας	R/W (*1) R/O (*2)	**0: Αντιστρέψιμη (*1)** **1: Μόνο θέρμανση (*2)**		
4.7	[9-0D]	Περιορισμός ταχύτητας κυκλοφορητή	R/W	0~8, βήμα:1 0 : Χωρίς περιορισ. 1~4 : 90~60% ταχύτητα αντλίας 5~8 : 90~60% ταχύτητα κυκλοφορητή κατά τη δειγματοληψία **6 80% ταχύτητα κυκλοφορητή**		
Θέρμανση/ψύξη χώρου						
4.9	[F-00]	Κυκλοφορητής εκτός εύρους	R/W	**0: Δεν επιτρέπεται** 1: Επιτρέπεται		
4.A	[D-03]	Αύξηση γύρω από τους 0°C	R/W	0: Όχι **1: αύξηση 2°C, απόκλιση 4°C** 2: αύξηση 4°C, απόκλιση 4°C 3: αύξηση 2°C, απόκλιση 8°C 4: αύξηση 4°C, απόκλιση 8°C		
4.B	[9-04]	Υπέρβαση ορίου	R/W	1~4°C, βήμα: 1°C **2°C**		
4.C	[2-06]	Αντιπαγετική προστασία	R/W	0: Όχι **1: Ναι**		
Δοχείο						

(*1) *X*_(*2) *H*_(*3) *B*_
(*4) *EKECBUA3V*_(*5) *EKECBUA6V*_(*6) *EKECBUA9W*_(*7) Χωρίς BUH

Πίνακας ρυθμίσεων στον χώρο εγκατάστασης					Ρύθμιση εγκαταστάτη διαφορετική από την προεπιλεγμένη τιμή	
Δυναμική διαδρομή	Κωδικός χώρου εγκατάστασης	Όνομα ρύθμισης		Εύρος, βήμα **Προεπιλεγμένη τιμή**	Ημερομηνία	Τιμή
5.2	[6-0A]	Σημείο ρύθμισης άνεσης	R/W	30~[6-0E]°C, βήμα: 1°C **60°C**		
5.3	[6-0B]	Σημείο ρύθμισης Eco	R/W	30~Λεπτά(50, [6-0E])°C, βήμα: 1°C **45°C**		
5.4	[6-0C]	Σημείο ρύθμισης αναθέρμανσης	R/W	30~Λεπτά(50, [6-0E])°C, βήμα: 1°C **45°C**		
5.6	[6-0D]	Λειτουργία θέρμανσης	R/W	**0: Μόνο αναθέρμαν.** 3 προγραμματισμένη αναθέρμανση		
└ Απολύμανση						
5.7.1	[2-01]	Ενεργοποίηση	R/W	**0: Όχι** 1: Ναι		
5.7.2	[2-00]	Ημέρα λειτουργίας	R/W	0: Καθημερινά 1: Δευτέρα 2: Τρίτη 3: Τετάρτη 4: Πέμπτη **5: Παρασκευή** 6: Σάββατο 7: Κυριακή		
5.7.3	[2-02]	Ώρα έναρξης	R/W	0~23 ώρες, βήμα: 1 ώρα **1**		
5.7.4	[2-03]	Σημείο ρύθμισης δοχείου	R/W	60°C **60°C**		
5.7.5	[2-04]	Διάρκεια	R/W	40~60 λεπτά, βήμα: 5 λεπτά **40 λεπτά**		
Δοχείο						
5.8	[6-0E]	Μέγιστη	R/W	E-07 = 4 40~ 75°C, βήμα: 1°C **60°C**		
5.9	[6-00]	Υστέρηση	R/W	2~40°C, βήμα: 1°C **8°C**		
5.A	[6-08]	Υστέρηση αναθέρμανσης	R/W	2~20°C, βήμα: 1°C **10°C**		
5.B		Λειτουργία σημείου ρύθμισης	R/W	**0: Απόλ.** 1: Αντιστάθμιση		
└ Καμπύλη αντιστάθμισης						
5.C	[0-0B]	Τιμή ΘΕΞΝ για υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ZNX.	R/W	35~[6-0E]°C, βήμα: 1°C **55°C**		
5.C	[0-0C]	Τιμή ΘΕΞΝ για χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ZNX.	R/W	Ελάχ.(45~[6-0E])~[6-0E]°C, βήμα: 1°C **60°C**		
5.C	[0-0D]	Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ZNX.	R/W	10~25°C, βήμα: 1°C **15°C**		
5.C	[0-0E]	Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ZNX.	R/W	-40~5°C, βήμα: 1°C **-10°C**		
Δοχείο						
5.D	[6-01]	Περιθώριο	R/W	0~10°C, βήμα: 1°C **2°C**		
5.E		Τύπος καμπύλης ΑΘ	R/O	0: 2 σημείων **1: Διαφορά - απόκλιση**		
Ρυθμίσεις χρήστη └ Αθόρυβη λειτουργία						
7.4.1		Λειτουργία	R/W	**0: ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ** 1: Χειροκίνητη 2: Αυτόματη		
7.4.3		Επίπεδο	R/W	**0: Αθόρυβη λειτουργία** 1: Πιο αθόρυβη λειτουργία 2: Εντελώς αθόρυβη λειτουργία		
└ Τιμή ηλ. ρεύματος						
7.5.1		Υψηλή	R/W	0,00~990/kWh **1/kWh**		
7.5.2		Μέση	R/W	0,00~990/kWh **1/kWh**		
7.5.3		Χαμηλή	R/W	0,00~990/kWh **1/kWh**		
Ρυθμίσεις χρήστη						
7.6		Τιμή αερίου	R/W	0,00~990/kWh 0,00~290/MBtu **1,0/kWh**		
Ρυθμίσεις εγκαταστάτη └ Οδηγός ρύθμισης └ Σύστημα						
9.1.3.2	[E-03]	Τύπος BUH	R/O (*4,*5,*6) R/W (*7)	**0: χωρίς θερμαντήρα (*7)** **2: 3V (*4)** **3: 6V (*5)** **4: 9W (*6)**		
9.1.3.3	[E-05] [E-06] [E-07]	Ζεστό νερό χρήσης	R/O	**'Ενσωματωμένο' HPSU**		
9.1.3.4	[4-06]	Έκτακτης ανάγκης	R/W	**0: Χειροκίνητη** 1: Αυτόματη 2: Αυτόματη μείωση ΘΧ/ ZNX ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 3: Αυτόματη μείωση ΘΧ/ ZNX ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 4: Αυτόματη μείωση ΘΧ/ ZNX ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ		
9.1.3.5	[7-02]	Αριθμός ζωνών	R/W	**0: Μονή ζώνη** 1: Διπλή ζώνη		
9.1.3.6	[E-0D]	Σύστημα πληρωμένο με γλυκόλη	R/O	**0: Όχι** 1: Ναι		
9.1.3.7	[6-02]	Απόδοση BSH	R/W	0~10 kW, βήμα: 0,2 kW **0 kW**		
9.1.3.8	[C-02]	Διπλή	R/W	**0: ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ** 1: Άμεση (Θέρμανση χώρου) **2: Έμμεση (ZNX) (*3)** 3: Έμμεση (ZNX + Θέρμανση χώρου)		
9.2.4	[D-07]	Ηλιακός συλλέκτης	R/W	0: Όχι 1: Ναι (ZNX) **2: Ναι (ZNX + Θέρμανση χώρου)**		
└ Εφεδρικό σύστημα θέρμανσης						

(*1) *X*_(*2) *H*_(*3) *B*_
(*4) *EKECBUA3V*_(*5) *EKECBUA6V*_(*6) *EKECBUA9W*_(*7) Χωρίς BUH

Πίνακας ρυθμίσεων στον χώρο εγκατάστασης					Ρύθμιση εγκαταστάτη διαφορετική από την προεπιλεγμένη τιμή	
Δυναμική διαδρομή	Κωδικός χώρου εγκατάστασης	Όνομα ρύθμισης		Εύρος, βήμα **Προεπιλεγμένη τιμή**	Ημερομηνία	Τιμή
9.1.4.1	[5-0D]	Τάση	R/O	**0: 230V, 1~ (*4, *5, *7)** **2: 400V, 3~ (*6)**		
9.1.4.2	[4-0A]	Ρύθμιση	R/W (*5, *6, *7) R/O (*4)	**0: 1 (*4, *7)** **1: 1/1+2 (*5, *6)** 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 σε έκτακτη ανάγκη		
9.1.4.3	[6-03]	Βήμα απόδοσης 1	R/W	0~10 kW, βήμα: 0,2 kW 0 kW **2kW (*5)** **3kW (*4, *6, *7)**		
9.1.4.4	[6-04]	Βήμα πρόσθετης απόδοσης 2	R/W (*5, *6) R/O (*4, *7)	0~10 kW, βήμα: 0,2 kW **0 kW (*4)** **3kW (*7)** **4kW (*5)** **6kW (*6)**		
		└ Κύρια ζώνη				
9.1.5.1	[2-0C]	Τύπος εκπομπού	R/W	**0: Ενδοδαπέδια θέρμανση** 1: Μονάδα fan coil 2: Καλοριφέρ		
9.1.5.2	[C-07]	Έλεγχος	R/W	**0: Εξερχόμενο νερό** 1: Εξωτερικός θερμοστάτης χώρου 2: Θερμοστάτης χώρου		
9.1.5.3		Λειτουργία σημείου ρύθμισης	R/W	0: Απόλ. 1: ΑΘ θέρμανσης, σταθερή ψύξη **2: Αντιστάθμιση**		
9.1.5.4		Πρόγραμμα	R/W	**0: Όχι** 1: Ναι		
9.1.5.5		Τύπος καμπύλης ΑΘ	R/W	0: 2 σημείων **1: Διαφορά - απόκλιση**		
9.1.6	[1-00]	Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης κύριας ζώνης ΘΕΞΝ.	R/W	-40~5°C, βήμα: 1°C **-10°C**		
9.1.6	[1-01]	Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης κύριας ζώνης ΘΕΞΝ.	R/W	10~25°C, βήμα: 1°C **15°C**		
9.1.6	[1-02]	Τιμή ΘΕΞΝ για χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης κύριας ζώνης ΘΕΞΝ.	R/W	[9-01]~[9-00], βήμα: 1°C [2-0C]=0 **40°C** [2-0C]=1 **45°C** [2-0C]=2 **55°C**		
9.1.6	[1-03]	Τιμή ΘΕΞΝ για υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης κύριας ζώνης ΘΕΞΝ.	R/W	[9-01]~λεπτά(45, [9-00])°C, βήμα: 1°C 25°C		
9.1.7	[1-06]	Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης κύριας ζώνης ΘΕΞΝ.	R/W	10~25°C, βήμα: 1°C **20°C**		
9.1.7	[1-07]	Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης κύριας ζώνης ΘΕΞΝ.	R/W	25~43°C, βήμα: 1°C **35°C**		
9.1.7	[1-08]	Τιμή ΘΕΞΝ για χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης κύριας ζώνης ΘΕΞΝ.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, βήμα: 1°C **22°C**		
9.1.7	[1-09]	Τιμή ΘΕΞΝ για υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης κύριας ζώνης ΘΕΞΝ.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, βήμα: 1°C [2-0C]=0 **18°C** [2-0C]=1 **5°C** [2-0C]=2 **18°C**		
		└ Συμπληρωματική ζώνη				
9.1.8.1	[2-0D]	Τύπος εκπομπού	R/W	0: Ενδοδαπέδια θέρμανση 1: Μονάδα fan coil **2: Καλοριφέρ**		
9.1.8.3		Λειτουργία σημείου ρύθμισης	R/W	0: Απόλ. 1: ΑΘ θέρμανσης, σταθερή ψύξη **2: Αντιστάθμιση**		
9.1.8.4		Πρόγραμμα	R/W	**0: Όχι** 1: Ναι		
9.1.9	[0-00]	Τιμή ΘΕΞΝ για υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕΞΝ.	R/W	[9-05]~λεπτά(45, [9-06])°C, βήμα: 1°C **25°C**		
9.1.9	[0-01]	Τιμή ΘΕΞΝ για χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕΞΝ.	R/W	[9-05]~[9-06]°C, βήμα: 1°C [2-0C]=0 **40°C** [2-0C]=1 **45°C** [2-0C]=2 **55°C**		
9.1.9	[0-02]	Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕΞΝ.	R/W	10~25°C, βήμα: 1°C **15°C**		
9.1.9	[0-03]	Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕΞΝ.	R/W	-40~5°C, βήμα: 1°C **-10°C**		
9.1.A	[0-04]	Τιμή ΘΕΞΝ για υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕΞΝ.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, βήμα: 1°C [2-0C]=0 **18°C** [2-0C]=1 **5°C** [2-0C]=2 **18°C**		
9.1.A	[0-05]	Τιμή ΘΕΞΝ για χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕΞΝ.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, βήμα: 1°C **22°C**		
9.1.A	[0-06]	Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕΞΝ.	R/W	25~43°C, βήμα: 1°C **35°C**		
9.1.A	[0-07]	Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕΞΝ.	R/W	10~25°C, βήμα: 1°C **20°C**		
		└ Δοχείο				
9.1.B.1	[6-0D]	Λειτουργία θέρμανσης	R/W	**0: Μόνο αναθέρμαν.** 3 προγραμματισμένη αναθέρμανση		
9.1.B.2	[6-0A]	Σημείο ρύθμισης άνεσης	R/W	30~[6-0E]°C, βήμα: 1°C **60°C**		
9.1.B.3	[6-0B]	Σημείο ρύθμισης Eco	R/W	30~Λεπτά(50, [6-0E])°C, βήμα: 1°C **45°C**		
9.1.B.4	[6-0C]	Σημείο ρύθμισης αναθέρμανσης	R/W	30~Λεπτά(50, [6-0E])°C, βήμα: 1°C **45°C**		
9.1.B.5	[6-08]	Υστέρηση αναθέρμανσης	R/W	2~20°C, βήμα: 1°C **10°C**		

Πίνακας ρυθμίσεων στον χώρο εγκατάστασης					Ρύθμιση εγκαταστάτη διαφορετική από την προεπιλεγμένη τιμή	
Δυναμική διαδρομή	Κωδικός χώρου εγκατάστασης	Όνομα ρύθμισης		Εύρος, βήμα **Προεπιλεγμένη τιμή**	Ημερομηνία	Τιμή
	└ Ζεστό νερό χρήσης					
9.2.1	[E-05] [E-06] [E-07]	Ζεστό νερό χρήσης	R/O	**'Ενσωματωμένο' HPSU**		
9.2.2	[D-02]	Κυκλ. ZNX	R/W	**0: Χωρίς κυκλοφορητή ZNX** 1: Άμεση παροχή ζεστού νερού 2: Απολύμανση 3: Κυκλοφορία 4: Κυκλοφορία και απολύμανση		
9.2.4	[D-07]	Ηλιακός συλλέκτης	R/W	0: Όχι 1: Ναι (ZNX) **2: Ναι (ZNX + Θέρμανση χώρου)**		
	└ Εφεδρική αντίσταση					
9.3.1	[E-03]	Τύπος BUH	R/O (*4,*5,*6) R/W (*7)	**0: χωρίς θερμαντήρα (*7)** **2: 3V (*4)** **3: 6V (*5)** **4: 9W (*6)**		
9.3.2	[5-0D]	Τάση	R/O	**0: 230V, 1~ (*4, *5, *7)** **2: 400V, 3~ (*6)**		
9.3.3	[4-0A]	Ρύθμιση	R/W (*5, *6, *7) R/O (*4)	**0: 1 (*4, *7)** **1: 1/1+2 (*5, *6)** 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 σε έκτακτη ανάγκη		
9.3.4	[6-03]	Βήμα απόδοσης 1	R/W	0~10 kW, βήμα: 0,2 kW 0 kW **2kW (*5)** **3kW (*4, *6, *7)**		
9.3.5	[6-04]	Βήμα πρόσθετης απόδοσης 2	R/W (*5, *6) R/O (*4, *7)	0~10 kW, βήμα: 0,2 kW **0 kW (*4)** **3kW (*7)** **4kW (*5)** **6kW (*6)**		
9.3.6	[5-00]	Ισορροπία: Απενεργοποίηση του εφεδρικού συστήματος θέρμανσης (ή της εξωτερικής εφεδρικής πηγής θερμότητας σε περίπτωση συστήματος διπλής λειτουργίας) σε περίπτωση υπέρβασης της θερμοκρασίας ισορροπίας για τη θέρμανση χώρου;	R/W	0: Όχι **1: Ναι**		
9.3.7	[5-01]	Θερμοκρασία ισορροπίας	R/W	-15~35°C, βήμα: 1°C **0°C**		
9.3.8	[4-00]	Λειτουργία	R/W	0: Δεν επιτρέπεται **1: Επιτρέπεται** 2: Μόνο ZNX		
	└ Αντίσταση δοχείου					
9.4.1	[6-02]	Απόδοση	R/W	0~10 kW, βήμα: 0,2 kW **0 kW**		
9.4.3	[8-03]	Χρονοδιακόπτης λειτουργίας eco ΑΔ	R/W	20~95 λεπτά, βήμα: 5 λεπτά **50 λεπτά**		
9.4.4	[4-03]	Λειτουργία	R/W	0: Δεν επιτρέπεται 1: Επιτρέπεται 2: Αλληλοεπικάλυψη **3: Απενεργοποίηση συμπιεστή** 4: Μόνο λειτουργία κατά της λεγιονέλλας		
	└ Έκτακτης ανάγκης					
9.5.1	[4-06]	Έκτακτης ανάγκης	R/W	**0: Χειροκίνητη** 1: Αυτόματη 2: Αυτόματη μείωση ΘΧ/ ZNX ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 3: Αυτόματη μείωση ΘΧ/ ZNX ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 4: Αυτόματη μείωση ΘΧ/ ZNX ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ		
9.5.2	[7-06]	Εξαναγκασμένη απενεργοποίηση συμπιεστή	R/W	**0: Απενεργοποιημένη** 1: Ενεργοποιημένη		
	└ Εξισορρόπηση					
9.6.1	[5-02]	Προτεραιότητα θέρμανσης χώρου	R/W	**0: Απενεργοποιημένη** 1: Ενεργοποιημένη		
9.6.2	[5-03]	Θερμοκρασία προτεραιότητας	R/W	-15~35°C, βήμα: 1°C **0°C**		
9.6.3	[5-04]	Απόκλιση σημείου ρύθμισης ΑΔ	R/W	0~20°C, βήμα: 1°C **10°C**		
9.6.4	[8-02]	Χρονοδιακόπτης εκκίνησης κύκλου λειτουργίας	R/W	0~10 ώρες, βήμα: 0,5 ώρα 0,5 ώρα		
9.6.5	[8-00]	Χρονοδιακόπτης ελάχιστου χρόνου λειτουργίας	R/W	0~20 λεπτά, βήμα: 1 λεπτό **1 λεπτό**		
9.6.6	[8-01]	Χρονοδιακόπτης μέγιστου χρόνου λειτουργίας	R/W	5~95 λεπτά, βήμα: 5 λεπτά **30 λεπτά**		
9.6.7	[8-04]	Πρόσθετος χρονοδιακόπτης	R/W	0~95 λεπτά, βήμα: 5 λεπτά **95 λεπτά**		
Ρυθμίσεις εγκαταστάτη						
9.7	[4-04]	Αντιψυκτική προστασία σωλήνων νερού	R/W	0: Συνεχής λειτουργία κυκλοφορητή 1: Μη συνεχής λειτουργία κυκλοφορητή **2: ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ**		
	└ Τροφοδοσία με μειωμένη χρέωση					
9.8.2	[D-00]	Να επιτρέπεται η λειτουργία θερμαντήρα	R/W	**0: Καμία** 1: Μόνο BSH 2: Μόνο BUH 3: Όλα		
9.8.3	[D-05]	Να επιτρέπεται η λειτουργία κυκλοφορητή	R/W	0: Όχι **1: Ναι**		
9.8.4	[D-01]	Τροφοδοσία με μειωμένη χρέωση	R/W	**0: Όχι** 1: Ανοικτό 2: Κλειστό 3: Έξυπνο δίκτυο		
9.8.6		Να επιτρέπονται ηλεκτρικές αντιστάσεις	R/W	**0: Όχι** 1: Ναι		
9.8.7		Ενεργοποίηση προσωρινής αποθήκευσης ενέργειας για τον χώρο	R/W	**0: Όχι** 1: Ναι		
9.8.8		kW ρύθμισης ορίου	R/W	0~20 kW, βήμα: 0,5 kW **2 kW**		
	└ Έλεγχος κατανάλωσης ενέργειας					

Πίνακας ρυθμίσεων στον χώρο εγκατάστασης					Ρύθμιση εγκαταστάτη διαφορετική από την προεπιλεγμένη τιμή	
Δυναμική διαδρομή	Κωδικός χώρου εγκατάστασης	Όνομα ρύθμισης		Εύρος, βήμα **Προεπιλεγμένη τιμή**	Ημερομηνία	Τιμή
9.9.1	[4-08]	Έλεγχος κατανάλωσης ενέργειας	R/W	**0: Όχι** 1: Συνεχής 2: Είσοδοι 3: Ρεύμα αισθητήρες		
9.9.2	[4-09]	Τύπος	R/W	0: Amp **1: kW**		
9.9.3	[5-05]	Όριο	R/W	0~50 A, βήμα: 1 A **50 A**		
9.9.4	[5-05]	Όριο 1	R/W	0~50 A, βήμα: 1 A **50 A**		
9.9.5	[5-06]	Όριο 2	R/W	0~50 A, βήμα: 1 A **50 A**		
9.9.6	[5-07]	Όριο 3	R/W	0~50 A, βήμα: 1 A **50 A**		
9.9.7	[5-08]	Όριο 4	R/W	0~50 A, βήμα: 1 A **50 A**		
9.9.8	[5-09]	Όριο	R/W	0~20 kW, βήμα: 0,5 kW **20 kW**		
9.9.9	[5-09]	Όριο 1	R/W	0~20 kW, βήμα: 0,5 kW **20 kW**		
9.9.A	[5-0A]	Όριο 2	R/W	0~20 kW, βήμα: 0,5 kW **20 kW**		
9.9.B	[5-0B]	Όριο 3	R/W	0~20 kW, βήμα: 0,5 kW **20 kW**		
9.9.C	[5-0C]	Όριο 4	R/W	0~20 kW, βήμα: 0,5 kW **20 kW**		
9.9.D	[4-01]	Θερμαντήρας προτεραιότητας	R/W	**0: Καμία** 1: Αντίσταση δοχείου 2: Εφεδρική αντίσταση		
9.9.F	[7-07]	BBR16 Ενεργοποίηση* *Οι ρυθμίσεις BBR16 είναι ορατές μόνο όταν η γλώσσα του χειριστηρίου έχει οριστεί στα Σουηδικά.	R/W	**0: Όχι** 1: Ναι		
└ Μέτρηση ενέργειας						
9.A.1	[D-08]	Μετρητής ηλεκτρικού ρεύματος 1	R/W	**0: Όχι** 1: 0,1 παλμός/kWh 2: 1 παλμός/kWh 3: 10 παλμοί/kWh 4: 100 παλμοί/kWh 5: 1000 παλμοί/kWh		
9.A.2	[D-09]	Μετρητής ηλεκτρικού ρεύματος 2 / Μετρητής PV	R/W	**0: Όχι** 1: 0,1 παλμός/kWh 2: 1 παλμός/kWh 3: 10 παλμοί/kWh 4: 100 παλμοί/kWh 5: 1000 παλμοί/kWh 6: 100 παλμοί/kWh (μετρητής PV) 7: 1000 παλμοί/kWh (μετρητής PV)		
└ Αισθητήρες						
9.B.1	[C-08]	Εξωτερ. αισθητήρας	R/W	**0: Όχι** 1: Εξωτερική 2: Χώρος		
9.B.2	[2-0B]	Απόκλιση εξωτ. αισθητήρα περιβάλλοντος	R/W	-5~5°C, βήμα: 0,5°C **0°C**		
9.B.3	[1-0A]	Μέσος χρόνος	R/W	**0: Όχι** 1: 12 ώρες 2: 24 ώρες 3: 48 ώρες 4: 72 ώρες		
└ Διπλή						
9.C.1	[C-02]	Διπλή	R/W	**0: ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ** 1: Άμεση (Θέρμανση χώρου) **2: Έμμεση (ZNX) (*3)** 3: Έμμεση (ZNX + Θέρμανση χώρου)		
9.C.2	[7-05]	Απόδοση λέβητα	R/W	**0: Πολύ υψηλή** 1: Υψηλή 2: Μέση 3: Χαμηλή 4: Πολύ χαμηλή		
9.C.3	[C-03]	Θερμοκρασία	R/W	-25~25°C, βήμα: 1°C **0°C**		
9.C.4	[C-04]	Υστέρηση	R/W	2~10°C, βήμα: 1°C **3°C**		
Ρυθμίσεις εγκαταστάτη						
9.D	[C-09]	Έξοδος σφάλματος	R/W	**0: Μη φυσιολογική** 1: Κανονικά		
9.E	[3-00]	Αυτόματη επανεκκίνηση	R/W	0: Χειροκίνητη **1: Αυτόματη**		
9.F	[E-08]	Λειτ. εξοικ. ενέργειας	R/W	0: Όχι **1: Ναι**		
9.G		Απενεργοποίηση διατάξεων προστασίας	R/W	**0: Όχι** 1: Ναι		
└ Επισκόπηση ρυθμίσεων εγκατάστασης						
9.I	[0-00]	Τιμή ΘΕξΝ για υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕξΝ.	R/W	[9-05]~λεπτά(45, [9-06])°C, βήμα: 1°C **25°C**		
9.I	[0-01]	Τιμή ΘΕξΝ για χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕξΝ.	R/W	[9-05]~[9-06]°C, βήμα: 1°C [2-0C]=0 **40°C** [2-0C]=1 **45°C** [2-0C]=2 **55°C**		
9.I	[0-02]	Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕξΝ.	R/W	10~25°C, βήμα: 1°C **15°C**		
9.I	[0-03]	Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕξΝ.	R/W	-40~5°C, βήμα: 1°C **-10°C**		

Πίνακας ρυθμίσεων στον χώρο εγκατάστασης					Ρύθμιση εγκαταστάτη διαφορετική από την προεπιλεγμένη τιμή	
Δυναμική διαδρομή	Κωδικός χώρου εγκατάστασης	Όνομα ρύθμισης		Εύρος, βήμα **Προεπιλεγμένη τιμή**	Ημερομηνία	Τιμή
9.I	[0-04]	Τιμή ΘΕξΝ για υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕξΝ.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, βήμα: 1°C [2-0C]=0 **18°C** [2-0C]=1 **5°C** [2-0C]=2 **18°C**		
9.I	[0-05]	Τιμή ΘΕξΝ για χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕξΝ.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, βήμα: 1°C **22°C**		
9.I	[0-06]	Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕξΝ.	R/W	25~43°C, βήμα: 1°C **35°C**		
9.I	[0-07]	Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης συμπληρωματικής ζώνης ΘΕξΝ.	R/W	10~25°C, βήμα: 1°C **20°C**		
9.I	[0-0B]	Τιμή ΘΕξΝ για υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ZNX.	R/W	35~[6-0E]°C, βήμα: 1°C **55°C**		
9.I	[0-0C]	Τιμή ΘΕξΝ για χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ZNX.	R/W	Ελάχ.(45~[6-0E])~[6-0E]°C, βήμα: 1°C **55°C**		
9.I	[0-0D]	Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ZNX.	R/W	10~25°C, βήμα: 1°C **15°C**		
9.I	[0-0E]	Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ZNX.	R/W	-40~5°C, βήμα: 1°C **-10°C**		
9.I	[1-00]	Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης κύριας ζώνης ΘΕξΝ.	R/W	-40~5°C, βήμα: 1°C **-10°C**		
9.I	[1-01]	Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης κύριας ζώνης ΘΕξΝ.	R/W	10~25°C, βήμα: 1°C **15°C**		
9.I	[1-02]	Τιμή ΘΕξΝ για χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης κύριας ζώνης ΘΕξΝ.	R/W	[9-01]~[9-00], βήμα: 1°C [2-0C]=0 **40°C** [2-0C]=1 **45°C** [2-0C]=2 **55°C**		
9.I	[1-03]	Τιμή ΘΕξΝ για υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης θέρμανσης κύριας ζώνης ΘΕξΝ.	R/W	[9-01]~λεπτά(45, [9-00])°C, βήμα: 1°C 25°C		
9.I	[1-04]	Ψύξη βάσει αντιστάθμισης της κύριας ζώνης θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού.	R/W	0: Απενεργοποιημένη **1: Ενεργοποιημένη**		
9.I	[1-05]	Ψύξη βάσει αντιστάθμισης της συμπληρωματικής ζώνης θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού	R/W	0: Απενεργοποιημένη **1: Ενεργοποιημένη**		
9.I	[1-06]	Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης κύριας ζώνης ΘΕξΝ.	R/W	10~25°C, βήμα: 1°C **20°C**		
9.I	[1-07]	Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης κύριας ζώνης ΘΕξΝ.	R/W	25~43°C, βήμα: 1°C **35°C**		
9.I	[1-08]	Τιμή ΘΕξΝ για χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης κύριας ζώνης ΘΕξΝ.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, βήμα: 1°C **22°C**		
9.I	[1-09]	Τιμή ΘΕξΝ για υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος για την καμπύλη αντιστάθμισης ψύξης κύριας ζώνης ΘΕξΝ.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, βήμα: 1°C [2-0C]=0 **18°C** [2-0C]=1 **5°C** [2-0C]=2 **18°C**		
9.I	[1-0A]	Ποιος είναι ο μέσος χρόνος για την εξωτερική θερμοκρασία;	R/W	**0: Όχι** 1: 12 ώρες 2: 24 ώρες 3: 48 ώρες 4: 72 ώρες		
9.I	[1-0B]	Ποια είναι η επιθυμητή Δέλτα Τ στη θέρμανση για την κύρια ζώνη;	R/W ([2-0C] ≠ 2) R/O ([2-0C] = 2)	3~10°C, βήμα: 1°C [2-0C] ≠2 (Καλοριφέρ) **5°C** [2-0C] = 2 (Καλοριφέρ) **10°C**		
9.I	[1-0C]	Ποια είναι η επιθυμητή Δέλτα Τ στη θέρμανση για τη συμπληρωματική ζώνη;	[2-0D] ≠2 R/W [2-0D] =2 R/O	3~10°C, βήμα: 1°C [2-0D] ≠2 (Καλοριφέρ) **5°C** [2-0D] = 2 (Καλοριφέρ) **10°C**		
9.I	[1-0D]	Ποια είναι η επιθυμητή Δέλτα Τ στην ψύξη για την κύρια ζώνη;	R/W	3~10°C, βήμα: 1°C **5°C**		
9.I	[1-0E]	Ποια είναι η επιθυμητή Δέλτα Τ στην ψύξη για τη συμπληρωματική ζώνη;	R/W	3~10°C, βήμα: 1°C **5°C**		
9.I	[2-00]	Πότε θα πρέπει να εκτελείται η λειτουργία απολύμανσης;	R/W	0: Καθημερινά 1: Δευτέρα 2: Τρίτη 3: Τετάρτη 4: Πέμπτη **5: Παρασκευή** 6: Σάββατο 7: Κυριακή		
9.I	[2-01]	Θα πρέπει να εκτελείται η λειτουργία απολύμανσης;	R/W	**0: Όχι** 1: Ναι		
9.I	[2-02]	Πότε θα πρέπει να ξεκινάει η λειτουργία απολύμανσης;	R/W	0~23 ώρες, βήμα: 1 ώρα **1**		
9.I	[2-03]	Ποια είναι η θερμοκρασία- στόχος της απολύμανσης;	R/W	60°C **60°C**		
9.I	[2-04]	Πόση ώρα πρέπει να διατη- ρείται η θερμοκρ. στο δοχείο;	R/W	40~60 λεπτά, βήμα: 5 λεπτά **40 λεπτά**		
9.I	[2-05]	Αντιπαγετική θερμοκρασία χώρου	R/W	4~16°C, βήμα: 1°C **12°C**		
9.I	[2-06]	Αντιπαγετική προστασία χώρου	R/W	0: Όχι **1: Ναι**		
9.I	[2-09]	Ρυθμίστε την απόκλιση στη μετρημένη θερμοκρασία χώρου	R/W	-5~5°C, βήμα: 0,5°C **0°C**		
9.I	[2-0A]	Ρυθμίστε την απόκλιση στη μετρημένη θερμοκρασία χώρου	R/W	-5~5°C, βήμα: 0,5°C **0°C**		
9.I	[2-0B]	Απαιτούμενη απόκλιση στην με- τρημένη εξωτερική θερμοκρασία;	R/W	-5~5°C, βήμα: 0,5°C **0°C**		
9.I	[2-0C]	Τι τύπος εκπομπού έχει συνδεθεί στην κύρια ζώνη ΘΕξΝ;	R/W	**0: Ενδοδαπέδια θέρμανση** 1: Μονάδα fan coil 2: Καλοριφέρ		
9.I	[2-0D]	Τι τύπος εκπομπού έχει συνδεθεί στη συμπληρωματική ζώνη ΘΕξΝ;	R/W	0: Ενδοδαπέδια θέρμανση 1: Μονάδα fan coil **2: Καλοριφέρ**		

(*1) *X*_(*2) *H*_(*3) *B*_
(*4) *EKECBUA3V*_(*5) *EKECBUA6V*_(*6) *EKECBUA9W*_(*7) Χωρίς BUH

Πίνακας ρυθμίσεων στον χώρο εγκατάστασης					Ρύθμιση εγκαταστάτη διαφορετική από την προεπιλεγμένη τιμή	
Δυναμική διαδρομή	Κωδικός χώρου εγκατάστασης	Όνομα ρύθμισης		Εύρος, βήμα **Προεπιλεγμένη τιμή**	Ημερομηνία	Τιμή
9.I	[2-0E]	Ποιο είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα για την αντλία θερμότητας;	R/W	20~50 A, βήμα: 1 A **50 A**		
9.I	[3-00]	Επιτρέπεται η αυτόματη επανεκκίνηση της μονάδας;	R/W	0: Χειροκίνητη **1: Αυτόματη**		
9.I	[3-01]	--	R/W	**0**		
9.I	[3-02]	--	R/W	**1**		
9.I	[3-03]	--	R/W	**4**		
9.I	[3-04]	--	R/W	**2**		
9.I	[3-05]	--	R/W	**1**		
9.I	[3-06]	Ποια είναι η μέγιστη επιθυμητή θερμοκρ. χώρου στη θέρμανση;	R/W	18~30°C, βήμα: 1°C **30°C**		
9.I	[3-07]	Ποια είναι η ελάχ. επιθυμητή θερμοκρ. χώρου στη θέρμανση;	R/W	12~18°C, βήμα: 1°C **12°C**		
9.I	[3-08]	Ποια είναι η μέγιστη επιθυμητή θερμοκρασία χώρου στην ψύξη;	R/W	25~35°C, βήμα: 1°C **35°C**		
9.I	[3-09]	Ποια είναι η ελάχ. επιθυμητή θερμοκρασία χώρου στην ψύξη;	R/W	15~25°C, βήμα: ~~0,5~~ 1°C **15°C**		
9.I	[3-0A]	Ποιο είναι το μοντέλο του κυκλοφορητή	R/O	**0: μοντέλο κυκλοφορητή 0** 1: μοντέλο κυκλοφορητή 1		
9.I	[3-0B]	--		**1**		
9.I	[3-0C]	--		**1**		
9.I	[3-0D]	Αν έχει εγκατασταθεί κιτ διζωνικής λειτουργίας, διάταξη αποτροπής απόφραξης αντλίας(ών) κιτ και βάνα ανάμιξης κιτ	R/W	**0: Απενεργοποιημένη** 1: Ενεργοποιημένη		
9.I	[4-00]	Ποια είναι η λειτουργία της BUH;	R/W	0: Δεν επιτρέπεται **1: Επιτρέπεται** 2: Μόνο ZNX		
9.I	[4-01]	Ποια ηλεκτρική αντίσταση έχει προτεραιότητα;	R/W	**0: Καμία** 1: Αντίσταση δοχείου 2: Εφεδρική αντίσταση		
9.I	[4-02]	Κάτω από ποια εξωτερική θερμο- κρασία επιτρέπεται η θέρμανση;	R/W	14~35°C, βήμα: 1°C **22°C**		
9.I	[4-03]	Έγκριση λειτουργίας της αντίστασης δοχείου.	R/W	0: Δεν επιτρέπεται 1: Επιτρέπεται 2: Αλληλοεπικάλυψη **3: Απενεργοποίηση συμπιεστή** 4: Μόνο λειτουργία κατά της λεγιονέλλας		
9.I	[4-04]	Αντιψυκτική προστασία σωλήνων νερού	R/W	0: Συνεχής λειτουργία κυκλοφορητή 1: Μη συνεχής λειτουργία κυκλοφορητή **2: ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ**		
9.I	[4-05]	--		**0**		
9.I	[4-06]	Έκτακτης ανάγκης	R/W	**0: Χειροκίνητη** 1: Αυτόματη 2: Αυτόματη μείωση ΘΧ/ ZNX ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 3: Αυτόματη μείωση ΘΧ/ ZNX ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 4: Αυτόματη μείωση ΘΧ/ ZNX ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ		
9.I	[4-07]	--		**3**		
9.I	[4-08]	Ποια λειτ. περιορισμού τροφοδο- σίας απαιτείται στο σύστημα;	R/W	**0: Όχι** 1: Συνεχής 2: Είσοδοι 3: Ρεύμα αισθητήρες		
9.I	[4-09]	Ποιος τύπος περιορισμού τροφοδοσίας απαιτείται;	R/W	0: Amp **1: kW**		
9.I	[4-0A]	Ρύθμιση παραμέτρων εφεδρικού συστήματος θέρμανσης	R/W (*5, *6, *7) R/O (*4)	**0: 1 (*4, *7)** **1: 1/1+2 (*5, *6)** 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 σε έκτακτη ανάγκη		
9.I	[4-0B]	Υστέρηση αυτόματης αλλαγής θέρμανσης/ψύξης.	R/W	1~10°C, βήμα: 0,5°C **1°C**		
9.I	[4-0D]	Απόκλιση από αυτόματη αλλαγή θέρμανσης/ψύξης.	R/W	1~10°C, βήμα: 0,5°C **3°C**		
9.I	[4-0E]	--		**6**		
9.I	[5-00]	Ισορροπία: Απενεργοποίηση του εφεδρικού συστήματος θέρμανσης (ή της εξωτερικής εφεδρικής πηγής θερμότητας σε περίπτωση συστήματος διπλής λειτουργίας) σε περίπτωση υπέρβασης της θερμοκρασίας ισορροπίας για τη θέρμανση χώρου;	R/W	0: Όχι **1: Ναι**		
9.I	[5-01]	Ποια είναι η θερμοκρασία ισορροπίας για την εγκατάσταση;	R/W	-15~35°C, βήμα: 1°C **0°C**		
9.I	[5-02]	Προτεραιότητα θέρμανσης χώρου.	R/W	**0: Απενεργοποιημένη** 1: Ενεργοποιημένη		
9.I	[5-03]	Θερμοκρασία προτεραιότητας θέρμανσης χώρου.	R/W	-15~35°C, βήμα: 1°C **0°C**		
9.I	[5-04]	Διόρθωση σημείου ρύθμισης για τη θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης.	R/W	0~20°C, βήμα: 1°C **10°C**		
9.I	[5-05]	Ποιο είναι το απαιτούμενο όριο για DI1;	R/W	0~50 A, βήμα: 1 A **50 A**		
9.I	[5-06]	Ποιο είναι το απαιτούμενο όριο για DI2;	R/W	0~50 A, βήμα: 1 A **50 A**		
9.I	[5-07]	Ποιο είναι το απαιτούμενο όριο για DI3;	R/W	0~50 A, βήμα: 1 A **50 A**		
9.I	[5-08]	Ποιο είναι το απαιτούμενο όριο για DI4;	R/W	0~50 A, βήμα: 1 A **50 A**		
9.I	[5-09]	Ποιο είναι το απαιτούμενο όριο για DI1;	R/W	0~20 kW, βήμα: 0,5 kW **20 kW**		
9.I	[5-0A]	Ποιο είναι το απαιτούμενο όριο για DI2;	R/W	0~20 kW, βήμα: 0,5 kW **20 kW**		
9.I	[5-0B]	Ποιο είναι το απαιτούμενο όριο για DI3;	R/W	0~20 kW, βήμα: 0,5 kW **20 kW**		
9.I	[5-0C]	Ποιο είναι το απαιτούμενο όριο για DI4;	R/W	0~20 kW, βήμα: 0,5 kW **20 kW**		
9.I	[5-0D]	Τάση εφεδρικού συστήματος θέρμανσης	R/O	**0: 230V, 1~ (*4, *5, *7)** **2: 400V, 3~ (*6)**		
9.I	[5-0E]	--		**1**		
9.I	[6-00]	Η διαφορά θερμοκρασίας που καθορίζει τη θερμοκρασία ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ της αντλίας θερμότητας.	R/W	2~40°C, βήμα: 1°C **8°C**		

(*1) *X*_(*2) *H*_(*3) *B*_
(*4) *EKECBUA3V*_(*5) *EKECBUA6V*_(*6) *EKECBUA9W*_(*7) Χωρίς BUH

Πίνακας ρυθμίσεων στον χώρο εγκατάστασης					Ρύθμιση εγκαταστάτη διαφορετική από την προεπιλεγμένη τιμή	
Δυναμική διαδρομή	Κωδικός χώρου εγκατάστασης	Όνομα ρύθμισης		Εύρος, βήμα **Προεπιλεγμένη τιμή**	Ημερομηνία	Τιμή
9.I	[6-01]	Η διαφορά θερμοκρασίας που καθορίζει τη θερμοκρασία ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ της αντλίας θερμότητας.	R/W	0~10°C, βήμα: 1°C **2°C**		
9.I	[6-02]	Ποια είναι η απόδοση της αντίστασης δοχείου;	R/W	0~10 kW, βήμα: 0,2 kW **0 kW**		
9.I	[6-03]	Ποια είναι η απόδοση του βήμ. 1 της εφεδρικής αντίστασης;	R/W	0~10 kW, βήμα: 0,2 kW 0 kW **2kW (*5)** **3kW (*4, *6, *7)**		
9.I	[6-04]	Ποια είναι η απόδοση του βήμ. 2 της εφεδρικής αντίστασης;	R/W (*5, *6) R/O (*4, *7)	0~10 kW, βήμα: 0,2 kW **0 kW (*4)** **3kW (*7)** **4kW (*5)** **6kW (*6)**		
9.I	[6-07]	--		**0**		
9.I	[6-08]	Ποια τιμή υστέρησης χρησιμοποι-είται στη λειτ. αναθέρμανσης;	R/W	2~20°C, βήμα: 1°C **10°C**		
9.I	[6-09]	--απόδοση_θερμαντικής ταινίας		**0**		
9.I	[6-0A]	Ποια είναι η επιθυμητή θερμοκρασία αποθήκευσης άνεσης;	R/W	30~[6-0E]°C, βήμα: 1°C **60°C**		
9.I	[6-0B]	Ποια είναι η επιθυμητή θερμοκρασία αποθήκευσης eco;	R/W	30~Λεπτά(50, [6-0E])°C, βήμα: 1°C **45°C**		
9.I	[6-0C]	Ποια είναι η επιθυμητή θερμοκρασία αναθέρμανσης;	R/W	30~Λεπτά(50, [6-0E])°C, βήμα: 1°C **45°C**		
9.I	[6-0D]	Ποιο είναι το επιθυμητό σημείο ρύθμισης στο ZNX;	R/W	**0: Μόνο αναθέρμαν.** 3 προγραμματισμένη αναθέρμανση		
9.I	[6-0E]	Ποιο είναι το μέγιστο σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας;	R/W	E-07 = 4 40~ 75°C, βήμα: 1°C **60°C**		
9.I	[7-00]	Θερμοκρασία υπέρβασης ορίου αντίστασης δοχείου ζεστού νερού χρήσης.	R/W	0~4°C, βήμα: 1°C **0°C**		
9.I	[7-01]	Υστέρηση θερμοκρασίας αντίστασης δοχείου ζεστού νερού χρήσης.	R/W	2~40°C, βήμα: 1°C **2°C**		
9.I	[7-02]	Πόσες ζώνες θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού υπάρχουν;	R/W	**0: Μονή ζώνη** 1: Διπλή ζώνη		
9.I	[7-03]	--		**2.5**		
9.I	[7-04]	--		**0**		
9.I	[7-05]	Απόδοση λέβητα	R/W	**0: Πολύ υψηλή** 1: Υψηλή 2: Μέση 3: Χαμηλή 4: Πολύ χαμηλή		
9.I	[7-06]	Εξαναγκασμένη απενεργοποίηση συμπιεστή	R/W	**0: Απενεργοποιημένη** 1: Ενεργοποιημένη		
9.I	[7-07]	BBR16 Ενεργοποίηση* *Οι ρυθμίσεις BBR16 είναι ορατές μόνο όταν η γλώσσα του χειριστηρίου έχει οριστεί στα Σουηδικά.	R/W	**0: Όχι** 1: Ναι		
9.I	[7-08]	--	R/W	**0**		
9.I	[7-09]	Πόση είναι η ελάχιστη τιμή PWM του κυκλοφορητή.		**20%**		
9.I	[7-0A]	Σταθερή PWM κυκλοφορητή συμπληρωματικής ζώνης, σε περίπτωση εγκατάστασης κιτ διζωνικής λειτουργίας.	R/W	20~95%, βήμα 5% **95%**		
9.I	[7-0B]	Σταθερή PWM κυκλοφορητή κύριας ζώνης, σε περίπτωση εγκατάστασης κιτ διζωνικής λειτουργίας.	R/W	20~95%, βήμα 5% **95%**		
9.I	[7-0C]	Απαιτούμενος χρόνος για τη μετάβαση της βάνας ανάμιξης από τη μία πλευρά στην άλλη, σε περίπτωση εγκατάστασης κιτ διζωνικής λειτουργίας.	R/W	20~300 δευτερόλεπτα, βήμα 5 δευτ. **125 δευτερόλεπτα**		
9.I	[7-0D]	Τιμή υστέρησης που χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της διπλής λειτουργίας του δοχείου σε περίπτωση που υποστηρίζει τη λειτουργία θέρμανσης χώρου	R/W	2~20, βήμα 0,5 °C **4 °C**		
9.I	[7-0E]	Απόκλιση του σημείου ρύθμισης για να καθοριστεί πότε το δοχείο θα έχει αρκετά υψηλή στάθμη για να μεταβεί στην κατάσταση πλεονάσματος	R/W	2~22, βήμα 0,5 °C **7 °C**		
9.I	[8-00]	Ελάχιστος χρόνος λειτουργίας για τη λειτουργία ζεστού νερού χρήσης.	R/W	0~20 λεπτά, βήμα: 1 λεπτό **1 λεπτό**		
9.I	[8-01]	Μέγιστος χρόνος λειτουργίας για τη λειτουργία ζεστού νερού χρήσης.	R/W	5~95 λεπτά, βήμα: 5 λεπτά **30 λεπτά**		
9.I	[8-02]	Χρόνος αντίστροφης ανακύκλωσης.	R/W	0~10 ώρες, βήμα: 0,5 ώρα **0,5 ώρα**		
9.I	[8-03]	Χρονοδιακόπτης καθυστέρησης αντίστασης δοχείου.	R/W	20~95 λεπτά, βήμα: 5 λεπτά **50 λεπτά**		
9.I	[8-04]	Πρόσθετος χρόνος λειτουργίας για το μέγιστο χρόνο λειτουργίας.	R/W	0~95 λεπτά, βήμα: 5 λεπτά **95 λεπτά**		
9.I	[8-05]	Να επιτρέπεται διαμόρφωση της ΘΕΞΝ για έλεγχο του χώρου;	R/W	**0: Όχι** 1: Ναι		
9.I	[8-06]	Μέγιστη διαμόρφωση θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού.	R/W	0~10°C, βήμα: 1°C **5°C**		
9.I	[8-07]	Ποια είναι η επιθυμητή κύρια ΘΕΞΝ άνεσης στην ψύξη;	R/W	[9-03]~[9-02], βήμα: 1°C **18°C**		
9.I	[8-08]	Ποια είναι η επιθυμητή κύρια ΘΕΞΝ eco στην ψύξη;	R/W	[9-03]~[9-02], βήμα: 1°C **20°C**		
9.I	[8-09]	Ποια είναι η επιθυμητή κύρια ΘΕΞΝ άνεσης στη θέρμανση;	R/W	[9-01]~[9-00], βήμα: 1°C **35°C**		
9.I	[8-0A]	Ποια είναι η επιθυμητή κύρια ΘΕΞΝ eco στη θέρμανση;	R/W	[9-01]~[9-00], βήμα: 1°C **33°C**		
9.I	[8-0B]	--		**13**		
9.I	[8-0C]	--		**10**		
9.I	[8-0D]	--		**16**		
9.I	[9-00]	Ποια είναι η μέγιστη επιθυμητή ΘΕΞΝ κύριας ζώνης στη θέρμανση;	R/W ([2-0C] ≠ 2) R/O ([2-0C] = 2)	[2-0C]=2: 37~60, βήμα: 1°C **65°C** [2-0C]≠2: 37~55°C, βήμα: 1°C **55°C**		
9.I	[9-01]	Ποια είναι η ελάχ. επιθυμητή ΘΕΞΝ κύριας ζώνης στη θέρμανση;	R/W	15~37°C, βήμα: 1°C **25°C**		
9.I	[9-02]	Ποια είναι η μέγιστη επιθυμητή ΘΕΞΝ κύριας ζώνης στην ψύξη;	R/W	18~22°C, βήμα: 1°C **22°C**		
9.I	[9-03]	Ποια είναι η ελάχ. επιθυμητή ΘΕΞΝ κύριας ζώνης στην ψύξη;	R/W	5~18°C, βήμα: 1°C **5°C**		
9.I	[9-04]	Θερμοκρασία υπέρβασης ορίου θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού.	R/W	1~4°C, βήμα: 1°C **2°C**		

Πίνακας ρυθμίσεων στον χώρο εγκατάστασης					Ρύθμιση εγκαταστάτη διαφορετική από την προεπιλεγμένη τιμή	
Δυναμική διαδρομή	Κωδικός χώρου εγκατάστασης	Όνομα ρύθμισης		Εύρος, βήμα **Προεπιλεγμένη τιμή**	Ημερομηνία	Τιμή
9.I	[9-05]	Ποια είναι η ελάχ. επιθυμητή ΘΕξΝ συμπλ. ζώνης στη θέρμανση;	R/W	15~37°C, βήμα: 1°C **25°C**		
9.I	[9-06]	Ποια είναι η μέγιστη επιθυμητή ΘΕξΝ συμπλ. ζώνης στη θέρμανση;	R/W ([2-0C] ≠ 2) R/O ([2-0C] = 2)	[2-0C]=2: 37~60, βήμα: 1°C **65°C** [2-0C]≠2: 37~55°C, βήμα: 1°C **55°C**		
9.I	[9-07]	Ποια είναι η ελάχ. επιθυμητή ΘΕξΝ συμπληρ. ζώνης στην ψύξη;	R/W	5~18°C, βήμα: 1°C **5°C**		
9.I	[9-08]	Ποια είναι η μέγιστη επιθυμητή ΘΕξΝ συμπληρ. ζώνης στην ψύξη;	R/W	18~22°C, βήμα: 1°C **22°C**		
9.I	[9-09]	Ποια είναι η επιτρεπόμενη μείωση της ΘΕξΝ κάτω από το κατώτατο όριο κατά την εκκίνηση της ψύξης;	R/W	1~18°C, βήμα: 1°C **18°C**		
9.I	[9-0A]	Ποια είναι η θερμοκρασία προσωρινής αποθήκευσης στη λειτουργία θέρμανσης;	R/W	[3-07]~[3-06]°C, βήμα: 0,5°C **23°C**		
9.I	[9-0B]	Ποια είναι η θερμοκρασία προσωρινής αποθήκευσης στη λειτουργία ψύξης;	R/W	[3-09]~[3-08]°C, βήμα: 0,5°C **23°C**		
9.I	[9-0C]	Υστέρηση θερμοκρασίας χώρου.	R/W	1~6°C, βήμα: 0,5°C **1 °C**		
9.I	[9-0D]	Περιορισμός ταχύτητας κυκλοφορητή	R/W	0~8, βήμα:1 0 : Χωρίς περιορισ. 1~4 : 90~60% ταχύτητα αντλίας 5~8 : 90~60% ταχύτητα κυκλοφορητή κατά τη δειγματοληψία **6 80% ταχύτητα κυκλοφορητή**		
9.I	[9-0E]	--		**6**		
9.I	[C-00]	Προτεραιότητα ζεστού νερού χρήσης.	R/W	0: Προτεραιότητα ηλιακού συλλέκτη **1: Προτεραιότητα αντλίας θερμότητας**		
9.I	[C-01]	--		**0**		
9.I	[C-02]	Έχει συνδεθεί εξωτερική εφεδρική πηγή θερμότητας;	R/W	**0: ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ** 1: Άμεση (Θέρμανση χώρου) **2: Έμμεση (ZNX) (*3)** 3: Έμμεση (ZNX + Θέρμανση χώρου)		
9.I	[C-03]	Θερμοκρασία ενεργοποίησης διπλής λειτουργίας.	R/W	-25~25°C, βήμα: 1°C **0°C**		
9.I	[C-04]	Θερμοκρασία υστέρησης διπλής λειτουργίας.	R/W	2~10°C, βήμα: 1°C **3°C**		
9.I	[C-05]	Τύπος επαφής αιτήματος θερμοστάτη κύριας ζώνης;	R/W	1: 1 επαφή **2: 2 επαφές**		
9.I	[C-06]	Τύπος επαφής αιτήματος θερμο- στάτη συμπληρωματικής ζώνης;	R/W	1: 1 επαφή **2: 2 επαφές**		
9.I	[C-07]	Ποια είναι η μέθοδος ελέγχου της μονάδας στη λειτ. χώρου;	R/W	**0: Εξερχόμενο νερό** 1: Εξωτερικός θερμοστάτης χώρου 2: Θερμοστάτης χώρου		
9.I	[C-08]	Ποιος τύπος εξωτερικού αισθητήρα έχει εγκατασταθεί;	R/W	**0: Όχι** 1: Εξωτερική 2: Χώρος		
9.I	[C-09]	Ποιος είναι ο απαιτούμενος τύπος επαφής εξόδου σφάλματος;	R/W	**0: Μη φυσιολογική** 1: Κανονικά		
9.I	[C-0A]	--		**0**		
9.I	[C-0B]	--		**0**		
9.I	[C-0C]	--		**0**		
9.I	[C-0D]	--		**0**		
9.I	[C-0E]	--		**0**		
9.I	[D-00]	Ποιες αντιστ. επιτρ. κατά τη διακοπή μειωμ. χρέωσης τροφοδ.;	R/W	**0: Καμία** 1: Μόνο BSH 2: Μόνο BUH 3: Όλα		
9.I	[D-01]	Τύπος επαφής εγκατάστασης μειωμένης χρέωσης τροφοδοσίας;	R/W	**0: Όχι** 1: Ανοικτό 2: Κλειστό 3: Έξυπνο δίκτυο		
9.I	[D-02]	Ποιος τύπος κυκλοφορητή ZNX έχει εγκατασταθεί;	R/W	**0: Χωρίς κυκλοφορητή ZNX** 1: Άμεση παροχή ζεστού νερού 2: Απολύμανση 3: Κυκλοφορία 4: Κυκλοφορία και απολύμανση		
9.I	[D-03]	Αντιστάθμιση θερμοκρασίας εξερχόμενου νερού στους 0°C περίπου.	R/W	0: Όχι **1: αύξηση 2°C, απόκλιση 4°C** 2: αύξηση 4°C, απόκλιση 4°C 3: αύξηση 2°C, απόκλιση 8°C 4: αύξηση 4°C, απόκλιση 8°C		
9.I	[D-04]	Έχει συνδεθεί η demand PCB;	R/W	**0: Όχι** 1: Έλ.καταν.ενέργ.		
9.I	[D-05]	Επιτρέπεται λειτ. κυκλοφ. σε διακοπή μειωμ. χρέωσης τροφοδ.;	R/W	0: Όχι **1: Ναι**		
9.I	[D-07]	Έχει συνδεθεί κιτ ηλιακού συλλέκτη;	R/W	0: Όχι 1: Ναι (ZNX) **2: Ναι (ZNX + Θέρμανση χώρου)**		
9.I	[D-08]	Χρησιμοποιείται εξωτ. μετρητής kWh για μέτρηση της ισχύος;	R/W	**0: Όχι** 1: 0,1 παλμός/kWh 2: 1 παλμός/kWh 3: 10 παλμοί/kWh 4: 100 παλμοί/kWh 5: 1000 παλμοί/kWh		
9.I	[D-09]	Χρησιμοποιείται εξωτερικός μετρητής kWh για μέτρηση της ισχύος, μετρητής kWh για έξυπνο δίκτυο;	R/W	**0: Όχι** 1: 0,1 παλμός/kWh 2: 1 παλμός/kWh 3: 10 παλμοί/kWh 4: 100 παλμοί/kWh 5: 1000 παλμοί/kWh 6: 100 παλμοί/kWh (μετρητής PV) 7: 1000 παλμοί/kWh (μετρητής PV)		
9.I	[D-0A]	--		**0**		
9.I	[D-0B]	--		**2**		

(*1) *X*_(*2) *H*_(*3) *B*_
(*4) *EKECBUA3V*_(*5) *EKECBUA6V*_(*6) *EKECBUA9W*_(*7) Χωρίς BUH

Πίνακας ρυθμίσεων στον χώρο εγκατάστασης					Ρύθμιση εγκαταστάτη διαφορετική από την προεπιλεγμένη τιμή	
Δυναμική διαδρομή	Κωδικός χώρου εγκατάστασης	Όνομα ρύθμισης		Εύρος, βήμα **Προεπιλεγμένη τιμή**	Ημερομηνία	Τιμή
9.I	[D-0C]	--		**0**		
9.I	[D-0D]	--		**0**		
9.I	[D-0E]	--		**0**		
9.I	[E-00]	Ποιος τύπος μονάδας έχει εγκατασταθεί;	R/O	0~5 **0: ΧΘ Διαιρ. Τύπου**		
9.I	[E-01]	Ποιος τύπος συμπιεστή έχει εγκατασταθεί;	R/O	**0**		
9.I	[E-02]	Ποιος είναι ο τύπος λογισμικού της εσωτερικής μονάδας;	R/W (*1) R/O (*2)	**0: Αντιστρέψιμη (*1)** **1: Μόνο θέρμανση (*2)**		
9.I	[E-03]	Ποιος είναι ο αριθμός βημάτων της εφεδρικής αντίστασης;	R/O (*4,*5,*6) R/W (*7)	**0: χωρίς θερμαντήρα (*7)** **2: 3V (*4)** **3: 6V (*5)** **4: 9W (*6)**		
9.I	[E-04]	Διατίθεται η λειτουργία εξοικ. ενέργειας στην εξωτερ. μονάδα;	R/O	0: Όχι **1: Ναι**		
9.I	[E-05]	Μπορεί το σύστημα να ετοιμάσει ζεστό νερό χρήσης;	R/O	0: Όχι **1: Ναι**		
9.I	[E-06]	--		**1**		
9.I	[E-07]	Ποιος τύπος δοχείου ZNX έχει εγκατασταθεί;	R/W	0~8 0 Δοχείο OSO 150/180 1 FS με BUH 2 FS με BSH 3 Δοχείο OSO 200/250/300 **4 Rotex χωρίς BSH (YBP)** 5 Rotex με BSH 6 Δοχείο τρίτου κατασκευαστή για υβρ. λειτουργία 7 Δοχείο τρίτου κατασκευαστή, coil >= 1,05m2 8 Δοχείο τρίτου κατασκευαστή, coil >= 1,8m2		
9.I	[E-08]	Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας για την εξωτερική μονάδα.	R/W	0: Όχι **1: Ναι**		
9.I	[E-09]	--		**1**		
9.I	[E-0B]	Έχει εγκατασταθεί κιτ διζωνικής λειτουργίας;	R/W	**0: δεν έχει εγκατασταθεί** 1: - 2: Το κιτ διζωνικής λειτουργίας έχει εγκατασταθεί		
9.I	[E-0C]	Ποιος τύπος συστήματος διζωνικής λειτουργίας έχει εγκατασταθεί;	R/W	**0: Χωρίς υδραυλικό διαχωριστή / χωρίς άμεσο κυκλοφορητή** 1: Με υδραυλικό διαχωριστή / χωρίς άμεσο κυκλοφορητή 2: Με υδραυλικό διαχωριστή / με άμεσο κυκλοφορητή		
9.I	[E-0D]	Στο κύκλωμα υπάρχει γλυκόλη;	R/O	**0: Όχι** 1: Ναι		
9.I	[E-0E]	--		**0**		
9.I	[F-00]	Δυνατότητα λειτουργίας κυκλοφορητή εκτός εύρους.	R/W	**0: Δεν επιτρέπεται** 1: Επιτρέπεται		
9.I	[F-01]	Πάνω από ποια εξωτερική θερμοκρασία επιτρέπεται η ψύξη;	R/W	10~35°C, βήμα: 1°C **20°C**		
9.I	[F-02]	--		**3**		
9.I	[F-03]	--		**5**		
9.I	[F-04]	--		**0**		
9.I	[F-05]	--		**0**		
9.I	[F-06]	Ενεργοποίηση λέβητα δοχείου;	R/W	**0: Απενεργοποιημένη** 1: Ενεργοποιημένη		
9.I	[F-07]	Υπολογισμός απόδοσης	R/W	**0: Ενεργοποιημένος** 1: Απενεργοποιημένος		
9.I	[F-08]	Ενεργοποίηση απόψυξης συνεχούς θέρμανσης	R/W	**0: Απενεργοποιημένη** 1: Ενεργοποιημένη		
9.I	[F-09]	Λειτουργία κυκλοφορητή κατά τη διάρκεια ανωμαλίας στη ροή.	R/W	**0: Απενεργοποιημένη** 1: Ενεργοποιημένη		
9.I	[F-0A]	--		**0**		
9.I	[F-0B]	Κλείσιμο βάνας αποκοπής κατά την ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ θερμοστάτη;	R/W	**0: Όχι** 1: Ναι		
9.I	[F-0C]	Κλείσιμο βάνας αποκοπής κατά την ψύξη;	R/W	0: Όχι **1: Ναι**		
9.I	[F-0D]	Ποια είναι η λειτουργία του κυκλοφορητή;	R/W	0: Συνεχής **1: Δειγματοληψία** 2: Αίτημα		
9.I	[F-0E]	Υποστήριξη θέρμανσης δοχείου_μέγ.	R/W	10~35 kW, βήμα: 1kW **20 kW**		
Ρυθμίσεις κιτ διζωνικής λειτουργίας						
9.P.1	[E-0B]	Κιτ διζωνικής λειτουργίας που έχει εγκατασταθεί	R/W	**0: δεν έχει εγκατασταθεί** 1: - 2: Το κιτ διζωνικής λειτουργίας έχει εγκατασταθεί		
9.P.2	[E-0C]	Τύπος συστήματος διζωνικής λειτουργίας	R/W	**0: Χωρίς υδραυλικό διαχωριστή / χωρίς άμεσο κυκλοφορητή** 1: Με υδραυλικό διαχωριστή / χωρίς άμεσο κυκλοφορητή 2: Με υδραυλικό διαχωριστή / με άμεσο κυκλοφορητή		
9.P.3	[7-0A]	Σταθερή PWM κυκλοφορητή συμπληρωματικής ζώνης	R/W	20~95%, βήμα 5% **95%**		
9.P.4	[7-0B]	Σταθερή PWM κυκλοφορητή κύριας ζώνης	R/W	20~95%, βήμα 5% **95%**		
9.P.5	[7-0C]	Χρόνος στροφής βάνας ανάμιξης	R/W	20~300 δευτ., βήμα 5 δευτ. **125 δευτ.**		

(*1) *X*_(*2) *H*_(*3) *B*_
(*4) *EKECBUA3V*_(*5) *EKECBUA6V*_(*6) *EKECBUA9W*_(*7) Χωρίς BUH