




# Εγχειρίδιο εγκατάστασης

## Sky Air Advance-series





RZASG100MUV  
RZASG125MUV  
RZASG140MUV

RZASG100MUY  
RZASG125MUY  
RZASG140MUY

Εγχειρίδιο εγκατάστασης  
Sky Air Advance-series

Ελληνικά



2

A1

A2

B1

B2

3

## Περιεχόμενα

|           |                                                                   |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο</b>                           | <b>3</b>  |
| <b>2</b>  | <b>Συγκεκριμένες οδηγίες ασφάλειας τεχνικού εγκατάστασης</b>      | <b>3</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Πληροφορίες για τη συσκευασία</b>                              | <b>5</b>  |
| 3.1       | Εξωτερική μονάδα                                                  | 5         |
| 3.1.1     | Για να αφαιρέσετε τα εξαρτήματα από την εξωτερική μονάδα          | 5         |
| <b>4</b>  | <b>Εγκατάσταση μονάδας</b>                                        | <b>6</b>  |
| 4.1       | Προετοιμασία του χώρου εγκατάστασης                               | 6         |
| 4.1.1     | Απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης για την εξωτερική μονάδα            | 6         |
| 4.2       | Άνοιγμα και κλείσιμο της μονάδας                                  | 6         |
| 4.2.1     | Για να ανοίξετε την εξωτερική μονάδα                              | 6         |
| 4.2.2     | Για να κλείσετε την εξωτερική μονάδα                              | 6         |
| 4.3       | Τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας                                 | 7         |
| 4.3.1     | Για να διαμορφώσετε τη δομή της εγκατάστασης                      | 7         |
| 4.3.2     | Για να εγκαταστήσετε την εξωτερική μονάδα                         | 7         |
| 4.3.3     | Για να διασφαλίσετε την αποστράγγιση                              | 8         |
| 4.3.4     | Για να αποτρέψετε την ανατροπή της εξωτερικής μονάδας             | 8         |
| <b>5</b>  | <b>Εγκατάσταση σωληνώσεων</b>                                     | <b>8</b>  |
| 5.1       | Σύνδεση της σωλήνωσης ψυκτικού                                    | 8         |
| 5.1.1     | Σύνδεση της σωλήνωσης ψυκτικού με την εξωτερική μονάδα            | 8         |
| 5.2       | Έλεγχος των σωληνώσεων ψυκτικού                                   | 10        |
| 5.2.1     | Έλεγχος της σωλήνωσης ψυκτικού: Διαμόρφωση                        | 10        |
| 5.2.2     | Διεξαγωγή ελέγχου διαρροών                                        | 10        |
| 5.2.3     | Για να εκτελέσετε αφύγρανσης κενού                                | 10        |
| <b>6</b>  | <b>Εγκατάσταση ηλεκτρικών συνδέσεων</b>                           | <b>11</b> |
| 6.1       | Πληροφορίες για την ηλεκτρική συμβατότητα                         | 11        |
| 6.2       | Οδηγίες για τη σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων                    | 11        |
| 6.3       | Προδιαγραφές βασικών εξαρτημάτων καλωδίωσης                       | 11        |
| 6.4       | Για να συνδέσετε τα ηλεκτρικά καλώδια στην εξωτερική μονάδα       | 12        |
| <b>7</b>  | <b>Πλήρωση ψυκτικού</b>                                           | <b>13</b> |
| 7.1       | Σχετικά με την πλήρωση ψυκτικού                                   | 13        |
| 7.2       | Σχετικά με το ψυκτικό μέσο                                        | 14        |
| 7.3       | Πλήρωση επιπρόσθετου ψυκτικού                                     | 14        |
| 7.3.1     | Προσδιορισμός πρόσθετης ποσότητας ψυκτικού                        | 14        |
| 7.3.2     | Πλήρωση ψυκτικού: Διαμόρφωση                                      | 15        |
| 7.3.3     | Πλήρωση επιπρόσθετου ψυκτικού                                     | 15        |
| 7.4       | Πλήρης επαναπλήρωση ψυκτικού                                      | 15        |
| 7.4.1     | Προσδιορισμός ποσότητας πλήρους επαναπλήρωσης                     | 15        |
| 7.4.2     | Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τοπικής ρύθμισης λειτουργίας κενού    | 15        |
| 7.4.3     | Πλήρωση ψυκτικού: Διαμόρφωση                                      | 16        |
| 7.4.4     | Πλήρης επαναπλήρωση ψυκτικού                                      | 16        |
| 7.5       | Τοποθέτηση της ετικέτας φορτιστών αερίων θερμοκηπίου              | 16        |
| <b>8</b>  | <b>Ολοκλήρωση εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας</b>             | <b>16</b> |
| 8.1       | Μόνωση της σωλήνωσης ψυκτικού                                     | 16        |
| 8.2       | Για να ελέγξετε την αντίσταση μόνωσης του συμπιεστή               | 17        |
| <b>9</b>  | <b>Έναρξη λειτουργίας</b>                                         | <b>17</b> |
| 9.1       | Λίστα ελέγχου πριν από την έναρξη λειτουργίας                     | 17        |
| 9.2       | Εκτέλεση μιας δοκιμαστικής λειτουργίας                            | 17        |
| 9.3       | Κωδικός σφαλμάτων κατά την εκτέλεση μιας δοκιμαστικής λειτουργίας | 18        |
| <b>10</b> | <b>Απόρριψη</b>                                                   | <b>19</b> |

|           |                                        |           |
|-----------|----------------------------------------|-----------|
| <b>11</b> | <b>Τεχνικά χαρακτηριστικά</b>          | <b>20</b> |
| 11.1      | Χώρος συντήρησης: Εξωτερική μονάδα     | 20        |
| 11.2      | Διάγραμμα σωληνώσεων: Εξωτερική μονάδα | 21        |
| 11.3      | Διάγραμμα καλωδίωσης: Εξωτερική μονάδα | 22        |

## 1 Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο

### Κοινό στόχος

Εξουσιοδοτημένοι εγκαταστάτες



### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση από εξειδικευμένους ή εκπαιδευμένους χρήστες σε καταστήματα, ελαφρά βιομηχανία και φάρμες, ή για εμπορική χρήση από απλούς χρήστες.

### Σετ τεκμηρίωσης

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μέρος πακέτου βιβλιογραφίας. Το πλήρες πακέτο αποτελείται από:

#### Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας:

- Οδηγίες ασφαλείας που ΠΡΕΠΕΙ να διαβάσετε πριν από την εγκατάσταση
- Μορφή: Έντυπο (στη συσκευασία της εξωτερικής μονάδας)

#### Εγχειρίδιο εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας:

- Οδηγίες εγκατάστασης
- Μορφή: Έντυπο (στη συσκευασία της εξωτερικής μονάδας)

#### Οδηγός για τον τεχνικό εγκατάστασης:

- Προετοιμασία εγκατάστασης, δεδομένα αναφοράς, ...
- Μορφή: Ψηφιακά αρχεία στον ιστότοπο <https://www.daikin.eu>. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αναζήτησης 🔍 για να βρείτε το μοντέλο σας.

Οι τελευταίες αναθεωρήσεις των παρεχόμενων συνοδευτικών εγγράφων ενδέχεται να είναι διαθέσιμες στον ιστοχώρο της Daikin στη χώρα σας ή μέσω του αντιπροσώπου σας.

Οι πρωτότυπες οδηγίες έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Οι οδηγίες σε όλες τις άλλες γλώσσες αποτελούν μετάφραση των αρχικών οδηγιών.

### Τεχνικά μηχανικά δεδομένα

- Υποσύνολο** των τελευταίων τεχνικών δεδομένων υπάρχει στην περιφερειακή ιστοσελίδα Daikin (δημόσια προσβάσιμη).
- Το πλήρες σετ** των τελευταίων τεχνικών δεδομένων υπάρχει στην Daikin Business Portal (απαιτείται έλεγχος ταυτότητας).

## 2 Συγκεκριμένες οδηγίες ασφάλειας τεχνικού εγκατάστασης

Να τηρείτε πάντα τις ακόλουθες οδηγίες και κανονισμούς ασφαλείας.

**Χώρος εγκατάστασης (ανατρέξτε στην ενότητα "4.1 Προετοιμασία του χώρου εγκατάστασης" ► 6)**



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τηρήστε τις διαστάσεις χώρου για συντήρηση που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο για τη σωστή εγκατάσταση της μονάδας. Ανατρέξτε στην ενότητα "4.1.1 Απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης για την εξωτερική μονάδα" ► 6].

## 2 Συγκεκριμένες οδηγίες ασφαλείας τεχνικού εγκατάστασης



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η συσκευή θα τοποθετηθεί σε χώρο χωρίς πηγές ανάφλεξης διαρκούς λειτουργίας (παράδειγμα: γυμνές φλόγες, λειτουργούσα συσκευή αερίου ή λειτουργούσα ηλεκτρική θερμάστρα).



### ΠΡΟΣΟΧΗ

Συσκευή ΜΗ προσβάσιμη στο ευρύ κοινό. Εγκαταστήστε τη σε ασφαλές σημείο, στο οποίο δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση.

Τόσο η εσωτερική όσο και η εξωτερική μονάδα είναι κατάλληλες για εγκατάσταση σε περιβάλλον εμπορικό και ελαφράς βιομηχανίας.

**Άνοιγμα και κλείσιμο της μονάδας (βλ. "4.2 Άνοιγμα και κλείσιμο της μονάδας" [p 6])**



### ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ



### ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ



### ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

ΜΗΝ αφήνετε ποτέ τη μονάδα χωρίς επίβλεψη όταν έχει αφαιρεθεί το κάλυμμα συντήρησης.

**Στερέωση της εξωτερικής μονάδας (βλ. "4.3 Τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας" [p 7])**



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η μέθοδος στερέωσης της εξωτερικής μονάδας ΠΡΕΠΕΙ να είναι σύμφωνη με τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. Ανατρέξτε στην ενότητα "4.3 Τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας" [p 7].

**Εγκατάσταση σωληνώσεων (βλ. "5 Εγκατάσταση σωληνώσεων" [p 8])**



### ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η μέθοδος κατασκευής των σωληνώσεων του χώρου εγκατάστασης ΠΡΕΠΕΙ να είναι σύμφωνη με τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Δείτε την ενότητα "5.1 Σύνδεση της σωληνώσης ψυκτικού" [p 8].



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Παρέχετε επαρκή μέτρα για να αποτρέψετε τη χρήση της μονάδας ως καταφύγιο από μικρά ζώα. Τα μικρά ζώα που έρχονται σε επαφή με ηλεκτρικά μέρη μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργίες, καπνό ή φωτιά.

**Ηλεκτρική εγκατάσταση (ανατρέξτε στην ενότητα "6 Εγκατάσταση ηλεκτρικών συνδέσεων" [p 11])**



### ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η μέθοδος εγκατάστασης των ηλεκτρικών συνδέσεων ΠΡΕΠΕΙ να συμφωνεί με τις οδηγίες σε:

- Αυτό το εγχειρίδιο. Ανατρέξτε στην ενότητα "6 Εγκατάσταση ηλεκτρικών συνδέσεων" [p 11].
- Το διάγραμμα καλωδίωσης, το οποίο παρέχεται με τη μονάδα, βρίσκεται στο εσωτερικό του καλύμματος συντήρησης. Για μια μετάφραση του υπομνήματός του, ανατρέξτε στην ενότητα "11.3 Διάγραμμα καλωδίωσης: Εξωτερική μονάδα" [p 22].



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Να χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΑ πολύκλωνο καλώδιο για τα καλώδια ηλεκτρικής παροχής.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Όλες οι εργασίες συνδεσμολογίας ΠΡΕΠΕΙ να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο και ΠΡΕΠΕΙ να συμμορφώνονται με τον εθνικό κανονισμό ηλεκτρικών καλωδίσεων.
- Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να γίνονται στη σταθερή καλωδίωση.
- Όλα τα εξαρτήματα που αγοράζονται επί τόπου και όλες οι ηλεκτρολογικές κατασκευές ΠΡΕΠΕΙ να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Αν η τροφοδοσία ρεύματος δεν έχει ή έχει εσφαλμένη φάση N, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.
- Γειώστε σωστά τη μονάδα. ΜΗΝ γειώνετε τη μονάδα σε σωλήνες ύδρευσης, σε απορροφητή υπέρτασης ή σε γείωση τηλεφωνικής γραμμής. Ανεπαρκής γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Εγκαταστήστε τις απαιτούμενες ασφάλειες ή τους διακόπτες ασφαλείας.
- Στερεώστε τα ηλεκτρικά καλώδια με συνδέσμους καλωδίων, ώστε τα καλώδια να ΜΗΝ έρχονται σε επαφή με αιχμηρά άκρα ή με τους σωλήνες, ειδικά στην πλευρά των σωληνών υψηλής πίεσης.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε καλώδια τυλιγμένα με ταινία, μπαλάντζες ή πολύπριζα. Ενδέχεται να προκληθεί υπερθέρμανση, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- ΜΗΝ εγκαταστήσετε πυκνωτή μεταβολής φάσεως, επειδή αυτή η μονάδα είναι εξοπλισμένη με Inverter. Ένας πυκνωτής μεταβολής φάσεως θα μειώσει την απόδοση και ενδέχεται να προκαλέσει ατύχημα.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, ΠΡΕΠΕΙ να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο συντήρησης ή άλλα άτομα με παρόμοια προσόντα, προς αποφυγή κινδύνου.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Παρέχετε επαρκή μέτρα για να αποτρέψετε τη χρήση της μονάδας ως καταφύγιο από μικρά ζώα. Τα μικρά ζώα που έρχονται σε επαφή με ηλεκτρικά μέρη μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργίες, καπνό ή φωτιά.



### ΠΡΟΣΟΧΗ

ΜΗΝ σπρώχνετε ή μην τοποθετείτε καλώδια περιττού μήκους μέσα στη μονάδα.



### ΠΡΟΣΟΧΗ

Για χρήση των μονάδων σε εφαρμογές με ρυθμίσεις ειδοποίησης θερμοκρασίας, συνιστάται να προβλέψετε καθυστέρηση 10 λεπτών για σήμανση της ειδοποίησης σε περίπτωση που σημειωθεί υπέρβαση της θερμοκρασίας ενεργοποίησης της ειδοποίησης. Κατά την κανονική λειτουργία ή τη λειτουργία «ερματισμού θερμοστάτη», η μονάδα μπορεί να σταματήσει για αρκετά λεπτά ώστε να γίνει «απόψυξη της μονάδας».

Πλήρωση ψυκτικού (βλ. "7 Πλήρωση ψυκτικού" [▶ 13])



## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η πλήρωση του ψυκτικού ΠΡΕΠΕΙ να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου. Δείτε την ενότητα "7 Πλήρωση ψυκτικού" [▶ 13].



## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ορισμένα τμήματα του κυκλώματος ψυκτικού μπορεί να είναι απομονωμένα από άλλα τμήματα λόγω εξαρτημάτων με συγκεκριμένες λειτουργίες (π.χ. βαλβίδες). Ως εκ τούτου, το κύκλωμα ψυκτικού διαθέτει πρόσθετες θυρίδες συντήρησης για εκκένωση, εκτόνωση της πίεσης ή θέση του κυκλώματος υπό πίεση.

Αν χρειαστεί να πραγματοποιηθούν εργασίες **χαλκοσυγκόλλησης** στη μονάδα, βεβαιωθείτε ότι δεν παραμένει πίεση στο εσωτερικό της. Οι εσωτερικές πιέσεις πρέπει να εκτονωθούν ανοίγοντας ΟΛΕΣ τις θυρίδες συντήρησης που υποδεικνύονται στις παρακάτω εικόνες. Η θέση εξαρτάται από τον τύπο του μοντέλου.



## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΗΠΙΑ ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΥΛΙΚΟ

Το ψυκτικό μέσο στο εσωτερικό της μονάδας είναι ήπια εύφλεκτο.



## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Το ψυκτικό μέσα στη μονάδα είναι ήπια εύφλεκτο, αλλά, υπό κανονικές συνθήκες, ΔΕΝ διαρρέει. Εάν το ψυκτικό διαρρεύσει στο δωμάτιο και έλθει σε επαφή με φλόγα από καυστήρα, θερμαντικό σώμα ή κουζίνα, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή να σχηματιστεί επιβλαβές αέριο.
- ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ τυχόν εύφλεκτες διατάξεις θερμότητας, αερίστε τον χώρο και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε τη μονάδα.
- ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε τη μονάδα ώσπου ένας τεχνικός επιβεβαιώσει ότι το σημείο από το οποίο διέρρευσε το ψυκτικό μέσο έχει επισκευαστεί.



## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η συσκευή θα τοποθετηθεί σε χώρο χωρίς πηγές ανάφλεξης διαρκούς λειτουργίας (παραδείγματα: γυμνές φλόγες, λειτουργούσα συσκευή αερίου ή λειτουργούσα ηλεκτρική θερμάστρα).



## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- ΜΗΝ δοκιμάσετε να διατρήσετε ή να κάψετε εξαρτήματα του κύκλου ψυκτικού.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε υλικά καθαρισμού ή μέσα επιτάχυνσης της διαδικασίας απόψυξης άλλα από αυτά που συνιστά ο κατασκευαστής.
- Να θυμάστε ότι το ψυκτικό στο εσωτερικό του συστήματος είναι άοσμο.



## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά R32 ως ψυκτικό μέσο. Άλλα υλικά ενδέχεται να προκαλέσουν εκρήξεις ή άλλα ατυχήματα.
- Το R32 περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου. Το GWP (δυναμικό πλανητικής υπερθέρμανσης) του είναι 675. ΜΗΝ απελευθερώνετε τα αέρια αυτά στην ατμόσφαιρα.
- Όταν πραγματοποιείτε πλήρωση ψυκτικού, φοράτε ΠΑΝΤΑ προστατευτικά γάντια και γυαλιά ασφαλείας.

Έναρξη λειτουργίας (δείτε την ενότητα "9 Έναρξη λειτουργίας" [▶ 17])



## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η μέθοδος αρχικής εκκίνησης ΠΡΕΠΕΙ να συμφωνεί με τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. Ανατρέξτε στην ενότητα "9 Έναρξη λειτουργίας" [▶ 17].



## 3 Πληροφορίες για τη συσκευασία

Λάβετε υπόψη τα εξής:

- Κατά την παράδοση, η μονάδα ΠΡΕΠΕΙ να ελέγχεται για ζημιές και ως προς την πληρότητα. Αν υπάρχουν ζημιές ή λείπουν εξαρτήματα, αυτό ΠΡΕΠΕΙ να αναφέρεται αμέσως στον εκπρόσωπο αξιώσεων της μεταφορικής εταιρείας.
- Μεταφέρετε τη μονάδα όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην τελική θέση εγκατάστασης, ώστε να αποφευχθούν ζημιές κατά τη μεταφορά.
- Ετοιμάστε εκ των προτέρων τη διαδρομή που θα ακολουθήσει η μονάδα κατά τη μεταφορά της στην τελική θέση εγκατάστασης.

### 3.1 Εξωτερική μονάδα

#### 3.1.1 Για να αφαιρέσετε τα εξαρτήματα από την εξωτερική μονάδα



- a Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας
- b Εγχειρίδιο εγκατάστασης εξωτερικής μονάδας
- c Προσάρτημα (PARTIDA 21)
- d Ετικέτα φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου
- e Ετικέτα ενέργειας
- f Δεματικά καλωδίων

## 4 Εγκατάσταση μονάδας

### 4 Εγκατάσταση μονάδας

#### 4.1 Προετοιμασία του χώρου εγκατάστασης



##### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η συσκευή θα τοποθετηθεί σε χώρο χωρίς πηγές ανάφλεξης διαρκούς λειτουργίας (παράδειγμα: γυμνές φλόγες, λειτουργούσα συσκευή αερίου ή λειτουργούσα ηλεκτρική θερμάστρα).

##### 4.1.1 Απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης για την εξωτερική μονάδα

Να λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες αποστάσεων. Δείτε το κεφάλαιο «Τεχνικά χαρακτηριστικά» και τις εικόνες στο εσωτερικό του μπροστινού καλύμματος.



##### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το επίπεδο ηχητικής πίεσης είναι χαμηλότερο από 70 dBA.



##### ΠΡΟΣΟΧΗ

Συσκευή ΜΗ προσβάσιμη στο ευρύ κοινό. Εγκαταστήστε τη σε ασφαλές σημείο, στο οποίο δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση.

Τόσο η εσωτερική όσο και η εξωτερική μονάδα είναι κατάλληλες για εγκατάσταση σε περιβάλλον εμπορικό και ελαφράς βιομηχανίας.

Η εξωτερική μονάδα είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο και για τις ακόλουθες θερμοκρασίες περιβάλλοντος:

| Λειτουργία ψύξης | Λειτουργία θέρμανσης |
|------------------|----------------------|
| -15~46°C DB      | -15~15,5°C WB        |

#### 4.2 Άνοιγμα και κλείσιμο της μονάδας

##### 4.2.1 Για να ανοίξετε την εξωτερική μονάδα




**ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ**




**ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ**

1 Ανοίξτε το κάλυμμα συντήρησης.




2 Εάν χρειάζεται, αφαιρέστε την μπροστινή πλάκα εισαγωγής σωληνώσεων. Για παράδειγμα, αυτό είναι απαραίτητο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- "5.1 Σύνδεση της σωλήνωσης ψυκτικού" [▶ 8].
- "6.4 Για να συνδέσετε τα ηλεκτρικά καλώδια στην εξωτερική μονάδα" [▶ 12].
- "7 Πλήρωση ψυκτικού" [▶ 13].




3 Εάν χρειάζεται, αφαιρέστε την πίσω πλάκα εισαγωγής σωληνώσεων. Για παράδειγμα, αυτό είναι απαραίτητο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- "5.1 Σύνδεση της σωλήνωσης ψυκτικού" [▶ 8].
- "6.4 Για να συνδέσετε τα ηλεκτρικά καλώδια στην εξωτερική μονάδα" [▶ 12].



4 Εάν χρειάζεται, ανοίξτε το πίσω κάλυμμα. Για παράδειγμα, αυτό είναι απαραίτητο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- "6.4 Για να συνδέσετε τα ηλεκτρικά καλώδια στην εξωτερική μονάδα" [▶ 12].
- "7 Πλήρωση ψυκτικού" [▶ 13].





##### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Χρησιμοποιήστε ίσιο κατσαβίδι για να αφαιρέσετε την πλάκα στερέωσης του θερμίστορ (2).


ΠΟΤΕ μην αφαιρείτε το καπάκι που καλύπτει το σώμα του θερμίστορ.

##### 4.2.2 Για να κλείσετε την εξωτερική μονάδα

1 Τοποθετήστε ξανά την μπροστινή και την πίσω πλάκα εισαγωγής σωληνώσεων.




2 Τοποθετήστε ξανά το πίσω κάλυμμα.



## ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Φροντίστε να στερεώσετε σωστά τα άγκιστρα της πλάκας στερέωσης του θερμίστορ (2) στο πίσω κάλυμμα.


3 Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα συντήρησης.



## 4.3 Τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας

### 4.3.1 Για να διαμορφώσετε τη δομή της εγκατάστασης

Προετοιμάστε 4 σετ από μπουλόνια αγκύρωσης, παξιμάδια και ροδέλες (του εμπορίου), ως εξής:




(mm)

a Φροντίστε να μην καλύψετε τις οπές αποστράγγισης στην κάτω πλάκα της μονάδας.



## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το συνιστώμενο ύψος του επάνω προεξέχοντος τμήματος των μπουλονιών πρέπει να έχει μήκος 20 mm.




## ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Στερεώστε την εξωτερική μονάδα στα μπουλόνια θεμελίωσης χρησιμοποιώντας παξιμάδια με ροδέλες από ρητίνη (a). Εάν αποκολληθεί ή επιστρωθεί των σημείων στερέωσης, το μέταλλο μπορεί να σκουριάσει εύκολα.



### 4.3.2 Για να εγκαταστήσετε την εξωτερική μονάδα



## 5 Εγκατάσταση σωληνώσεων

### 4.3.3 Για να διασφαλίσετε την αποστράγγιση




#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εάν απαιτείται, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα κιτ τάπας αποστράγγισης (του εμπορίου) ώστε να αποφύγετε την ενστάλαξη του νερού αποστράγγισης.




#### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Στην περίπτωση που οι οπές αποστράγγισης της εξωτερικής μονάδας καλύπτονται από τη βάση στήριξης ή από την επιφάνεια του δαπέδου, ανασηκώστε τη μονάδα προκειμένου να αφήσετε ελεύθερο χώρο μεγαλύτερο από 150 mm κάτω από την εξωτερική μονάδα.




#### Οπές αποστράγγισης (διαστάσεις σε mm)



#### Χιόνι

Σε περιοχές όπου παρουσιάζονται χιονοπτώσεις, ενδέχεται να συσσωρευτεί χιόνι και να δημιουργηθεί πάγος μεταξύ του εναλλάκτη θερμότητας και της εξωτερικής πλάκας. Αυτό μπορεί να μειώσει την απόδοση λειτουργίας. Για να αποτρέψετε αυτό το ενδεχόμενο:

- 1 Αφαιρέστε την οπή διέλευσης (a) χτυπώντας στα σημεία σύνδεσης με ίσιο κατσαβίδι και σφυρί.




- 2 Αφαιρέστε τα γρέζια και περάστε με μίνιο τις άκρες και την περιοχή γύρω από τις άκρες για να αποφύγετε τη δημιουργία σκουριάς.

### 4.3.4 Για να αποτρέψετε την ανατροπή της εξωτερικής μονάδας

Σε περίπτωση εγκατάστασης της μονάδας σε μέρη όπου ισχυροί άνεμοι μπορούν να την γείρουν, λάβετε τα ακόλουθα μέτρα:

- 1 Ετοιμάστε 2 καλώδια όπως φαίνεται στο παρακάτω σχέδιο (προμήθεια από το τοπικό εμπόριο).
- 2 Τοποθετήστε τα 2 καλώδια πάνω από την εξωτερική μονάδα.
- 3 Περάστε ένα φύλλο ελαστικού ανάμεσα στα καλώδια και την εξωτερική μονάδα ώστε να μην χαραχτεί η βαφή της μονάδας από τα καλώδια (τοπικό εμπόριο).
- 4 Συνδέστε τα άκρα των καλωδίων.
- 5 Σφίξτε τα καλώδια.



## 5 Εγκατάσταση σωληνώσεων

### 5.1 Σύνδεση της σωλήνωσης ψυκτικού




#### ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ

#### 5.1.1 Σύνδεση της σωλήνωσης ψυκτικού με την εξωτερική μονάδα

Να θυμάστε τα εξής:

- **Μήκος σωλήνωσης.** Διατηρήστε την τοπική σωλήνωση όσο πιο κοντή γίνεται.
- **Προστασία σωλήνωσης.** Προστατέψτε την τοπική σωλήνωση από φυσικές ζημιές.


Μπορείτε να δρομολογήσετε τη σωλήνωση ψυκτικού μπροστά, κάτω, στο πλάι ή πίσω από τη μονάδα.



- 1 Αφαιρέστε τις ακόλουθες πλάκες:


Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα ["4.2.1 Για να ανοίξετε την εξωτερική μονάδα"](#) [► 6].

- Αφαιρέστε το κάλυμμα συντήρησης (a) και την μπροστινή πλάκα εισαγωγής σωληνώσεων (b).
- Εάν η σωλήνωση ψυκτικού περνάει από το πίσω μέρος της μονάδας, αφαιρέστε επίσης την πίσω πλάκα εισαγωγής σωληνώσεων (c).



- a Κάλυμμα συντήρησης  
b Μπροστινή πλάκα εισαγωγής σωληνώσεων  
c Πίσω πλάκα εισαγωγής σωληνώσεων

- 2 Αφαιρέστε την οπή διέλευσης (a) στην κάτω πλάκα ή στην πλάκα εισαγωγής σωληνώσεων, χτυπώντας στα σημεία σύνδεσης με ένα μικρό ίσιο κατσαβίδι και σφυρί. Προαιρετικά, κόψτε τις σχισμές (b) με σιδεροπρίονο.



a Οπή διέλευσης για σωληνώσεις  
b Σχισμή



### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Προφυλάξεις κατά το άνοιγμα χαραγμένων οπών:

- Αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στο περίβλημα και στις σωληνώσεις που βρίσκονται από πίσω.
- Αφού έχετε ανοίξει τις χαραγμένες οπές, σας συνιστούμε να αφαιρέσετε τα γρέζια και να περάσετε με μίνιο τις άκρες και την περιοχή γύρω από τις άκρες για να αποφύγετε τη δημιουργία σκουριάς.
- Όταν περάσετε τα ηλεκτρικά καλώδια μέσα από τις χαραγμένες οπές, τυλίξτε την καλωδίωση με προστατευτική ταινία για να αποφύγετε ζημιές.




### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφύγετε να κάμψετε την κάτω πλάκα καθώς αφαιρείτε την οπή διέλευσης.

- 3 Συνδέστε τις σωληνώσεις αερίου και υγρού.

- Συνδέστε τη σωλήνωση υγρού (a) στη βαλβίδα διακοπής υγρού (A).
- Συνδέστε τη σωλήνωση αερίου (b) στη βαλβίδα διακοπής αερίου (B).




A Βαλβίδα διακοπής (υγρού)  
B Βαλβίδα διακοπής (αερίου)  
a Σωλήνωση υγρού  
b Σωλήνωση αερίου

- 4 Μονώστε τη σωλήνωση ψυκτικού:


- Μονώστε τη σωλήνωση υγρού (a) και τη σωλήνωση αερίου (b).
- Τυλίξτε τη θερμομόνωση γύρω από τις καμπύλες και, στη συνέχεια, καλύψτε τη με ταινία βινυλίου (e).
- Βεβαιωθείτε ότι οι σωληνώσεις του χώρου εγκατάστασης δεν έρχονται σε επαφή με τα εξαρτήματα του συμπιεστή (d).
- Στεγανοποιήστε τα άκρα της μόνωσης (στεγανοποιητικό κλπ.) (c).

### Παράδειγμα: Σύνδεση από μπροστά



A Βαλβίδα διακοπής (υγρού)  
B Βαλβίδα διακοπής (αερίου)  
a Σωλήνωση υγρού  
b Σωλήνωση αερίου  
c Άκρα μόνωσης  
d Συμπιεστής  
e Ταινία βινυλίου

### Παράδειγμα: Σύνδεση από πίσω



A Βαλβίδα διακοπής (υγρού)  
B Βαλβίδα διακοπής (αερίου)  
a Σωλήνωση υγρού  
b Σωλήνωση αερίου  
c Άκρα μόνωσης  
d Συμπιεστής  
e Ταινία βινυλίου

- 5 Εάν η εξωτερική μονάδα έχει εγκατασταθεί πάνω από την εσωτερική μονάδα, καλύψτε τις βαλβίδες διακοπής (δείτε A, B παραπάνω) με στεγανοποιητικό υλικό ώστε να αποτρέψετε τη μεταφορά του νερού συμπύκνωσης των βαλβίδων διακοπής στην εσωτερική μονάδα.


## 5 Εγκατάσταση σωληνώσεων

### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οποιαδήποτε εκτεθειμένη σωλήνωση ενδέχεται να προκαλέσει συμπύκνωση.


6 Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα συντήρησης και την πλάκα εισαγωγής σωληνώσεων.

7 Σφραγίστε όλα τα κενά (παραδείγμα: α) για την αποτροπή εισχώρησης μικρών ζώων και χιονιού στο σύστημα.



### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην φράσσετε τους αεραγωγούς. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει κυκλοφορία αέρα εσωτερικά στην μονάδα.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Παρέχετε επαρκή μέτρα για να αποτρέψετε τη χρήση της μονάδας ως καταφύγιο από μικρά ζώα. Τα μικρά ζώα που έρχονται σε επαφή με ηλεκτρικά μέρη μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργίες, καπνό ή φωτιά.

### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ανοίξει τις βαλβίδες διακοπής μετά την εγκατάσταση της σωλήνωσης ψυκτικού και την αφύγρανση κενού. Η λειτουργία του συστήματος με κλειστές τις βαλβίδες διακοπής μπορεί οδηγήσει σε καταστροφή του συμπιεστή.

- b Άζωτο
- c Ψυκτικό μέσο
- d Ζυγαριά
- e Αντλία κενού
- f Βάνα διακοπής
- g Κεντρική σωλήνωση
- h Kit διακλάδωσης ψυκτικού
- i Σωλήνωση διακλάδωσης

## 5.2.2 Διεξαγωγή ελέγχου διαρροών

Ο έλεγχος διαρροών πρέπει να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του προτύπου EN378-2.

### Έλεγχος διαρροών πίεσης

#### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΗΝ υπερβαίνετε τη μέγιστη πίεση λειτουργίας της μονάδας (βλ. "PS High" στην πινακίδα ονομασίας της μονάδας).

- 1 Πληρώστε το σύστημα με αέριο άζωτο μέχρι η πίεση μανόμετρου να γίνει τουλάχιστον 0,2 MPa (2 bar). Συνιστάται να εφαρμόσετε πίεση έως 3,0 MPa (30 bar) για την ανίχνευση μικρών διαρροών.
- 2 Ελέγξτε για τυχόν διαρροές εισάγοντας ένα διάλυμα φυσαλίδων σε όλες τις συνδέσεις.

#### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΑ συνιστώμενο διάλυμα ελέγχου φυσαλίδων από τον προμηθευτή σας.

ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε σαπουνόνερο:

- Το σαπουνόνερο μπορεί να προκαλέσει ρηγμάτωση σε εξαρτήματα όπως τα ρακόρ εκχείλωσης ή τα καλύμματα των βαλβίδων διακοπής.
- Το σαπουνόνερο μπορεί να περιέχει αλάτι, το οποίο απορροφά την υγρασία που παγώνει όταν κρυώνει η σωλήνωση.
- Το σαπουνόνερο περιέχει αμμωνία που μπορεί να προκαλέσει διάβρωση στους εκχειλωμένους αρμούς (μεταξύ του ορειχάλκινου ρακόρ εκχείλωσης και του χάλκινου ρακόρ).

- 3 Εκκενώστε όλο το αέριο άζωτο.

## 5.2.3 Για να εκτελέσετε αφύγρανση κενού

#### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Συνδέστε την αντλία κενού τόσο στη θυρίδα συντήρησης της βαλβίδας διακοπής αερίου όσο και στη θυρίδα συντήρησης της βαλβίδας διακοπής υγρού για να αυξήσετε την αποτελεσματικότητα.
- Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα διακοπής αερίου και η βαλβίδα διακοπής υγρού είναι καλά κλειστές προτού εκτελέσετε τη δοκιμή διαρροής ή την αφύγρανση κενού.


- 1 Εκκενώστε το σύστημα μέχρι η ένδειξη πίεσης στην πολλαπλή να φτάσει στην τιμή -0,1 MPa (-1 bar).
- 2 Αφήστε το σύστημα σε αυτήν την κατάσταση για 4-5 λεπτά και ελέγξτε την πίεση:

| Εάν η πίεση... | Τότε...                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Δεν αλλάξει    | Δεν υπάρχει υγρασία στο σύστημα. Αυτή η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. |
| Αυξηθεί        | Υπάρχει υγρασία στο σύστημα. Προχωρήστε στο επόμενο βήμα.            |

- 3 Εκκενώστε το σύστημα για τουλάχιστον 2 ώρες ώστε η πίεση της πολλαπλής να φτάσει στα -0,1 MPa (-1 bar).

## 5.2 Έλεγχος των σωληνώσεων ψυκτικού

### 5.2.1 Έλεγχος της σωλήνωσης ψυκτικού: Διαμόρφωση



- A Διαμόρφωση σε περίπτωση ζεύγους συστημάτων
- B Διαμόρφωση σε περίπτωση διπλού συστήματος
- a Πιεσόμετρο

- 4 Αφού απενεργοποιήσετε την αντλία, ελέγξτε την πίεση για 1 ώρα τουλάχιστον.
- 5 Εάν ΔΕΝ επιτύχετε το επιδιωκόμενο κενό ή ΔΕΝ μπορείτε να διατηρήσετε το κενό για 1 ώρα, κάντε τα εξής:
  - Ελέγξτε ξανά για διαρροές.
  - Εκτελέστε ξανά αφύγρανση κενού.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ανοίξει τις βαλβίδες διακοπής μετά την εγκατάσταση της σωλήνωσης ψυκτικού και την αφύγρανση κενού. Η λειτουργία του συστήματος με κλειστές τις βαλβίδες διακοπής μπορεί οδηγήσει σε καταστροφή του συμπιεστή.

## 6 Εγκατάσταση ηλεκτρικών συνδέσεων

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΓΙΑΣ****ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Η συσκευή ΠΡΕΠΕΙ να εγκαθίσταται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς περί καλωδιώσεων.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Να χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΑ πολύκλωνο καλώδιο για τα καλώδια ηλεκτρικής παροχής.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, ΠΡΕΠΕΙ να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο συντήρησης ή άλλα άτομα με παρόμοια προσόντα, προς αποφυγή κινδύνου.

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

ΜΗΝ σπρώχνετε ή μην τοποθετείτε καλώδια περιττού μήκους μέσα στη μονάδα.

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

Για χρήση των μονάδων σε εφαρμογές με ρυθμίσεις ειδοποίησης θερμοκρασίας, συνιστάται να προβλέψετε καθυστέρηση 10 λεπτών για σήμανση της ειδοποίησης σε περίπτωση που σημειωθεί υπέρβαση της θερμοκρασίας ενεργοποίησης της ειδοποίησης. Κατά την κανονική λειτουργία ή τη λειτουργία «τερματισμού θερμοστάτη», η μονάδα μπορεί να σταματήσει για αρκετά λεπτά ώστε να γίνει «απόψυξη της μονάδας».

### 6.1 Πληροφορίες για την ηλεκτρική συμβατότητα

**RZASG100~140MUV**

Ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με το πρότυπο EN/IEC 61000-3-12 (Ευρωπαϊκό/Διεθνές Τεχνικό Πρότυπο που θέτει τα όρια για αρμονικά ρεύματα παραγόμενα από εξοπλισμό συνδεδεμένο σε δημόσια συστήματα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου >16 A και ≤75 A ανά φάση.).

**RZASG100~140MUY**

Εξοπλισμός συμβατός με το πρότυπο EN/IEC 61000-3-2 (Ευρωπαϊκό/Διεθνές Τεχνικό Πρότυπο που θέτει τα όρια για αρμονικά ρεύματα παραγόμενα από εξοπλισμό συνδεδεμένο σε δημόσια συστήματα χαμηλής τάσης με ρεύμα εισόδου ≤16 A ανά φάση.).

### 6.2 Οδηγίες για τη σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων

**Ροπές σύσφιξης**

| Στοιχείο    | Ροπή σύσφιξης (N·m) |
|-------------|---------------------|
| M4 (X1M)    | 1,2~1,8             |
| M4 (γείωση) | 1,2~1,4             |
| M5 (X1M)    | 2,0~3,0             |
| M5 (γείωση) | 2,4~2,9             |

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Εάν στην κλεμοσειρά υπάρχει περιορισμένος χώρος, χρησιμοποιήστε γωνιακούς δακτυλιοειδείς ακροδέκτες.

### 6.3 Προδιαγραφές βασικών εξαρτημάτων καλωδίωσης

| Στοιχείο                                                                |                    | RZASG100~140MUV                                                                                                                                                              |        |        | RZASG100~140MUY              |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|--------|--------|
|                                                                         |                    | 100                                                                                                                                                                          | 125    | 140    | 100                          | 125    | 140    |
| Καλώδιο παροχής ρεύματος                                                | MCA <sup>(a)</sup> | 22,7 A                                                                                                                                                                       | 29,2 A | 28,5 A | 14,9 A                       | 15,7 A | 15,4 A |
|                                                                         | Διακύμανση τάσης   | 220~240 V                                                                                                                                                                    |        |        | 380~415 V                    |        |        |
|                                                                         | Φάση               | 1~                                                                                                                                                                           |        |        | 3N~                          |        |        |
|                                                                         | Συχνότητα          | 50 Hz                                                                                                                                                                        |        |        |                              |        |        |
|                                                                         | Μέγεθος καλωδίων   | Πρέπει να συμμορφώνεται με τους εθνικούς κανονισμούς καλωδιώσεων                                                                                                             |        |        |                              |        |        |
|                                                                         |                    | Τρίκλωνος αγωγός                                                                                                                                                             |        |        | Πεντάκλωνος αγωγός           |        |        |
|                                                                         |                    | Το μέγεθος του σύρματος εξαρτάται από την ένταση, αλλά δεν θα είναι μικρότερο από:                                                                                           |        |        |                              |        |        |
|                                                                         |                    | Ελάχιστο 4,0 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                 |        |        | Ελάχιστο 2,5 mm <sup>2</sup> |        |        |
| Καλώδιο διασύνδεσης (εσωτερική ↔ εξωτερική)                             | Τάση               | 220-240 V                                                                                                                                                                    |        |        |                              |        |        |
|                                                                         | Μέγεθος σύρματος   | Χρησιμοποιείτε μόνο εναρμονισμένα σύρματα που παρέχουν διπλή μόνωση και είναι κατάλληλα για την εφαρμοζόμενη τάση.<br><br>Τετράκλωνος αγωγός<br>Ελάχιστο 2,5 mm <sup>2</sup> |        |        |                              |        |        |
| Συνιστώμενη ασφάλεια στον χώρο εγκατάστασης                             |                    | 25 A                                                                                                                                                                         | 32 A   |        | 16 A                         |        |        |
| Ασφαλειοδιακόπτης διαρροής γείωσης/διάταξη προστασίας ρεύματος διαρροής |                    | Πρέπει να συμμορφώνεται με τους εθνικούς κανονισμούς καλωδιώσεων                                                                                                             |        |        |                              |        |        |

## 6 Εγκατάσταση ηλεκτρικών συνδέσεων

<sup>(a)</sup> MCA=Ελάχιστη ένταση (αμπέρ) κυκλώματος. Οι τιμές που δηλώνονται είναι οι ανώτατες τιμές (για τις ακριβείς τιμές συμβουλευτείτε τα ηλεκτρικά δεδομένα για συνδυασμό με εσωτερικές μονάδες).



### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε συμπαγή (μονόκλινα) καλώδια. Εάν χρησιμοποιηθούν πολύκλινα καλώδια, συστρέψτε ελαφρά τα σύρματα για να ενοποιήσετε το άκρο του αγωγού είτε για απευθείας χρήση στον σφιγκτήρα του ακροδέκτη είτε για εισαγωγή σε στρογγυλό ακροδέκτη σύνθλιψης. Λεπτομέρειες περιγράφονται στην ενότητα «Οδηγίες κατά τη σύνδεση της ηλεκτρικής καλωδίωσης» στον οδηγό αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης.


## 6.4 Για να συνδέσετε τα ηλεκτρικά καλώδια στην εξωτερική μονάδα



### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


- Ακολουθήστε το διάγραμμα καλωδίωσης (παρέχεται με τη μονάδα και βρίσκεται στο εσωτερικό του καλύμματος συντήρησης).
- Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική καλωδίωση ΔΕΝ εμποδίζει τη σωστή επανατοποθέτηση του καλύμματος συντήρησης.

- Αφαιρέστε το κάλυμμα συντήρησης.
- Συνδέστε τα καλώδια διασύνδεσης και το καλώδιο τροφοδοσίας ως εξής:




- I, II, III, IV Ζεύγος συστημάτων, διπλό, τριπλό σύστημα, διπλό σύστημα επί δύο
- M, S Κύρια, δευτερεύουσα
- a Καλώδια διασύνδεσης
- b Καλώδιο παροχής ρεύματος
- c Ασφαλειοδιακόπτης διαρροής γείωσης
- d Ασφάλεια
- e Περιβάλλον εργασίας χρήστη

Παράδειγμα: RZASG100~140MU/V



- a Ηλεκτρικός πίνακας
- b Πλάκα προσάρτησης της βαλβίδας διακοπής
- c Κλέμα
- d Καλώδιο γείωσης
- e Καλώδιο παροχής ρεύματος
- f Καλώδιο διασύνδεσης
- g Σύνδεσμος


- Στερεώστε τα καλώδια (καλώδιο παροχής και καλώδιο διασύνδεσης) με δεματικό καλωδίων στην πλάκα προσάρτησης της βαλβίδας διακοπής και περάστε την καλωδίωση σύμφωνα με την παραπάνω εικόνα.
- Επιλέξτε μια οπή διέλευσης και αφαιρέστε την οπή διέλευσης χτυπώντας στα σημεία σύνδεσης με ίσιο κατσαβίδι και σφυρί.
- Περάστε την καλωδίωση από το πλαίσιο και συνδέστε την στο πλαίσιο στην οπή.



## Σύνδεση στο πλαίσιο

Όταν περνάτε τα καλώδια από τη μονάδα, μπορείτε να εισαγάγετε ένα προστατευτικό περίβλημα για τους αγωγούς (παρεμβύσματα PG) στην οπή διέλευσης.

Αν δεν χρησιμοποιείτε κανάλι, φροντίστε για την προστασία των καλωδίων με αγωγούς από βινύλιο προκειμένου να μην κόβονται τα καλώδια στη οπή διέλευσης.



**A** Μέσα στην εξωτερική μονάδα

**B** Έξω από την εξωτερική μονάδα

**a** Καλώδιο

**b** Δακτύλιος

**c** Περικόχλιο

**d** Πλαίσιο

**e** Σωλήνωση



## ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Προφυλάξτε κατά το άνοιγμα χαραγμένων οπών:

- Αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στο περίβλημα και στις σωληνώσεις που βρίσκονται από πίσω.
- Αφού έχετε ανοίξει τις χαραγμένες οπές, σας συνιστούμε να αφαιρέσετε τα γρέζια και να περάσετε με μίνιο τις άκρες και την περιοχή γύρω από τις άκρες για να αποφύγετε τη δημιουργία σκουριάς.
- Όταν περάσετε τα ηλεκτρικά καλώδια μέσα από τις χαραγμένες οπές, τυλίξτε την καλωδίωση με προστατευτική ταινία για να αποφύγετε ζημιές.

- Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα συντήρησης.
- Τοποθετήστε ασφαλειοδιακόπτη διαρροής και ασφάλεια στη γραμμή ηλεκτρικής παροχής.

## 7 Πλήρωση ψυκτικού

## 7.1 Σχετικά με την πλήρωση ψυκτικού

Η εξωτερική μονάδα έχει πληρωθεί εργοστασιακά με ψυκτικό, αλλά, σε κάποιες περιπτώσεις, ενδέχεται να απαιτούνται τα εξής:

| Τι                            | Πότε                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Πλήρωση επιπρόσθετου ψυκτικού | Όταν το συνολικό μήκος της σωλήνωσης υγρού είναι μεγαλύτερο από το καθορισμένο (δείτε παρακάτω).                                                           |
| Πλήρης επαναπλήρωση ψυκτικού  | <p><b>Παράδειγμα:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Όταν πραγματοποιείτε μετεγκατάσταση του συστήματος.</li> <li>Μετά από διαρροή.</li> </ul> |

## Πλήρωση επιπρόσθετου ψυκτικού

Πριν από την πλήρωση επιπρόσθετου ψυκτικού, βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει την **εξωτερική** σωλήνωση ψυκτικού της εξωτερικής μονάδας (δοκιμή διαρροής, αφύγρανση κενού).



## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ανάλογα με τις μονάδες και/ή τις συνθήκες εγκατάστασης, μπορεί να απαιτείται να συνδέσετε την ηλεκτρική καλωδίωση προτού μπορέσετε να προχωρήσετε στην πλήρωση ψυκτικού.

Συνήθης διαδικασία – Η πλήρωση επιπρόσθετου ψυκτικού συνήθως περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

- Τον προσδιορισμό της ανάγκης επιπρόσθετης πλήρωσης και της απαιτούμενης ποσότητας.
- Εάν απαιτείται, την πλήρωση επιπρόσθετου ψυκτικού.
- Τη συμπλήρωση της ετικέτας φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου και την τοποθέτησή της στο εσωτερικό της εξωτερικής μονάδας.

## Πλήρης επαναπλήρωση ψυκτικού

Προτού προχωρήσετε σε πλήρη επαναπλήρωση ψυκτικού, βεβαιωθείτε ότι έχουν γίνει τα εξής:

- Συνολική ανάκτηση ψυκτικού από το σύστημα.
- Ότι έχετε ελέγξει την **εξωτερική** σωλήνωση ψυκτικού της εξωτερικής μονάδας (δοκιμή διαρροής, αφύγρανση κενού).
- Ότι έχετε εκτελέσει αφύγρανση κενού στην **εσωτερική** σωλήνωση ψυκτικού της εξωτερικής μονάδας.



## ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν από την πλήρη επαναπλήρωση, εκτελέστε επίσης στέγνωμα με εκκένωση στις **εσωτερικές** σωληνώσεις ψυκτικού της εξωτερικής μονάδας.



## ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να πραγματοποιήσετε στέγνωμα με κενό ή πλήρη αναγόμωση της εσωτερικής σωλήνωσης της εξωτερικής μονάδας είναι απαραίτητο να ενεργοποιήσετε την λειτουργία κενού (δείτε την ενότητα **"7.4.2 Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση τοπικής ρύθμισης λειτουργίας κενού"** [p. 15]) που θα ανοίξει τις απαιτούμενες βαλβίδες στο κύκλωμα ψυκτικού ώστε η διεργασία κενού ή αναγόμωσης ψυκτικού να εκτελεστεί σωστά.

- Πριν το στέγνωμα με κενό ή την αναγόμωση, ενεργοποιήστε την τοπική ρύθμιση "λειτουργία κενού".
- Μετά το στέγνωμα με κενό ή την αναγόμωση, απενεργοποιήστε την τοπική ρύθμιση "λειτουργία κενού".




## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ορισμένα τμήματα του κυκλώματος ψυκτικού μπορεί να είναι απομονωμένα από άλλα τμήματα λόγω εξαρτημάτων με συγκεκριμένες λειτουργίες (π.χ. βαλβίδες). Ως εκ τούτου, το κύκλωμα ψυκτικού διαθέτει πρόσθετες θυρίδες συντήρησης για εκκένωση, εκτόνωση της πίεσης ή θέση του κυκλώματος υπό πίεση.


Αν χρειαστεί να πραγματοποιηθούν εργασίες **χαλκοσυγκόλλησης** στη μονάδα, βεβαιωθείτε ότι δεν παραμένει πίεση στο εσωτερικό της. Οι εσωτερικές πιέσεις πρέπει να εκτονωθούν ανοίγοντας ΟΛΕΣ τις θυρίδες συντήρησης που υποδεικνύονται στις παρακάτω εικόνες. Η θέση εξαρτάται από τον τύπο του μοντέλου.

## 7 Πλήρωση ψυκτικού

### 4-5 HP



### 6 HP



Συνήθης διαδικασία – Η πλήρης επαναπλήρωση ψυκτικού συνήθως περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

- 1 Τον προσδιορισμό της απαιτούμενης ποσότητας πλήρωσης.
- 2 Πλήρωση ψυκτικού.
- 3 Τη συμπλήρωση της ετικέτας φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου και την τοποθέτησή της στο εσωτερικό της εξωτερικής μονάδας.

## 7.2 Σχετικά με το ψυκτικό μέσο

Το προϊόν αυτό περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου. ΜΗΝ απελευθερώνετε τα αέρια στην ατμόσφαιρα.

Τύπος ψυκτικού: R32

Δυναμικό πλανητικής υπερθέρμανσης (GWP): 675

Ενδέχεται να απαιτούνται περιοδικοί έλεγχοι για διαρροές ψυκτικού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον οικείο τεχνικό εγκατάστασης.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΗΠΙΑ ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΥΛΙΚΟ

Το ψυκτικό μέσο στο εσωτερικό της μονάδας είναι ήπια εύφλεκτο.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Το ψυκτικό μέσα στη μονάδα είναι ήπια εύφλεκτο, αλλά, υπό κανονικές συνθήκες, ΔΕΝ διαρρέει. Εάν το ψυκτικό διαρρεύσει στο δωμάτιο και έλθει σε επαφή με φλόγα από καυστήρα, θερμαντικό σώμα ή κουζίνα, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή να σχηματιστεί επιβλαβές αέριο.
- ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ τυχόν εύφλεκτες διατάξεις θερμότητας, αερίστε τον χώρο και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε τη μονάδα.
- ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε τη μονάδα ώσπου ένας τεχνικός επιβεβαιώσει ότι το σημείο από το οποίο διέρρευσε το ψυκτικό μέσο έχει επισκευαστεί.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η συσκευή θα τοποθετηθεί σε χώρο χωρίς πηγές ανάφλεξης διαρκούς λειτουργίας (παράδειγμα: γυμνές φλόγες, λειτουργούσα συσκευή αερίου ή λειτουργούσα ηλεκτρική θερμάστρα).



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- ΜΗΝ δοκιμάσετε να διατρήσετε ή να κάψετε εξαρτήματα του κύκλου ψυκτικού.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε υλικά καθαρισμού ή μέσα επιτάχυνσης της διαδικασίας απόψυξης άλλα από αυτά που συνιστά ο κατασκευαστής.
- Να θυμάστε ότι το ψυκτικό στο εσωτερικό του συστήματος είναι άοσμο.

## 7.3 Πλήρωση επιπρόσθετου ψυκτικού

### 7.3.1 Προσδιορισμός πρόσθετης ποσότητας ψυκτικού

Για να υπολογίσετε εάν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση ψυκτικού

| Εάν                                                      | Τότε                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $(L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7) \leq 30$ m (μήκος χωρίς πλήρωση) | Δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε ψυκτικό.                                                                                      |
| $(L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7) > 30$ m (μήκος χωρίς πλήρωση)    | Πρέπει να προσθέσετε επιπλέον ψυκτικό.<br>Για μελλοντικές εργασίες συντήρησης, κυκλώστε την ποσότητα στους παρακάτω πίνακες. |



### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το μήκος της σωλήνωσης είναι το μεγαλύτερο μονόδρομο μήκος της σωλήνωσης υγρού.

Για να καθορίσετε την πρόσθετη ποσότητα ψυκτικού (R σε kg) (σε περίπτωση ζεύγους συστημάτων)

| L1: | 30~40 m | 40~50 m |
|-----|---------|---------|
| R:  | 0,35 kg | 0,7 kg  |

Για να καθορίσετε την πρόσθετη ποσότητα ψυκτικού (R σε kg) (σε περίπτωση διπλού, τριπλού συστήματος ή διπλού συστήματος επί δύο)

- 1 Καθορίστε τα R1 και R2.

| Εάν         | Τότε                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| $G1 > 30$ m | Συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα για να καθορίσετε το R1 |

| Εάν                         | Τότε                                                                     |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| G1≤30 m<br>(και G1+G2>30 m) | R1=0,0 kg.<br>Συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα για να καθορίσετε το R2 |

|     | Μήκος (συνολικό μήκος σωλήνωσης υγρού-30 m) |         |         |         |                     |
|-----|---------------------------------------------|---------|---------|---------|---------------------|
|     | 0~10 m                                      | 10~20 m | 20~30 m | 30~40 m | 40~45 m             |
| R1: | 0,35 kg                                     | 0,7 kg  | 1,05 kg | 1,4 kg  |                     |
| R2: | 0,2 kg                                      | 0,4 kg  | 0,6 kg  | 0,8 kg  | 1 kg <sup>(a)</sup> |

<sup>(a)</sup> Μόνο για RZASG100+125.

2 Καθορίστε την πρόσθετη ποσότητα ψυκτικού: R=R1+R2.

#### Παραδείγματα

| Διάταξη | Πρόσθετη ποσότητα ψυκτικού (R)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <p>Περίπτωση: Διπλό σύστημα, βασικό μέγεθος σωλήνα υγρού</p> <p>1 G1 Σύνολο Ø9,5 =&gt; G1=35 m<br/>G2 Σύνολο Ø6,4 =&gt; G2=7+5=12 m</p> <p>2 Περίπτωση: G1&gt;30 m</p> <p>R1 Μήκος=G1-30 m=5 m<br/>=&gt; R1=0,35 kg</p> <p>R2 Μήκος=G2=12 m<br/>=&gt; R2=0,4 kg</p> <p>3 R R=R1+R2=0,35+0,4=0,75 kg</p>          |
|         | <p>Περίπτωση: Τριπλό σύστημα, βασικό μέγεθος σωλήνα υγρού</p> <p>1 G1 Σύνολο Ø9,5 =&gt; G1=5 m<br/>G2 Σύνολο Ø6,4 =&gt; G2=15+12+17=44 m</p> <p>2 Περίπτωση: G1≤30 m (και G1+G2&gt;30 m)</p> <p>R1 R1=0,0 kg</p> <p>R2 Μήκος=G1+G2-30 m = 5+44-30=19 m<br/>=&gt; R2=0,4 kg</p> <p>3 R R=R1+R2=0,0+0,4=0,4 kg</p> |

### 7.3.2 Πλήρωση ψυκτικού: Διαμόρφωση

Δείτε "5.2.1 Έλεγχος της σωλήνωσης ψυκτικού: Διαμόρφωση" [► 10].

### 7.3.3 Πλήρωση επιπρόσθετου ψυκτικού

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά R32 ως ψυκτικό μέσο. Άλλα υλικά ενδέχεται να προκαλέσουν εκρήξεις ή άλλα ατυχήματα.</li> <li>Το R32 περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου. Το GWP (δυναμικό πληρονητικής υπερθέρμανσης) του είναι 675. ΜΗΝ απελευθερώνετε τα αέρια αυτά στην ατμόσφαιρα.</li> <li>Όταν πραγματοποιείτε πλήρωση ψυκτικού, φοράτε ΠΑΝΤΑ προστατευτικά γάντια και γυαλιά ασφαλείας.</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Προαπαιτούμενο:** Πριν από την πλήρωση ψυκτικού, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει και ελέγξει τη σωλήνωση ψυκτικού (δοκιμή διαρροής και αφύγρανση κενού).

- Συνδέστε τον κύλινδρο ψυκτικού στη θυρίδα συντήρησης της βαλβίδας διακοπής αερίου και στη θυρίδα συντήρησης της βαλβίδας διακοπής υγρού.
- Πληρώστε με την πρόσθετη ποσότητα ψυκτικού.
- Ανοίξτε τις βαλβίδες διακοπής.

## 7.4 Πλήρης επαναπλήρωση ψυκτικού

### 7.4.1 Προσδιορισμός ποσότητας πλήρους επαναπλήρωσης

Για να υπολογίσετε την ποσότητα πλήρους επαναπλήρωσης (kg)

| Μοντέλο      | Μήκος <sup>(a)</sup> |         |         |
|--------------|----------------------|---------|---------|
|              | 5~30 m               | 30~40 m | 40~50 m |
| RZASG100-125 | 2,6 kg               | 2,95 kg | 3,3 kg  |
| RZASG140     | 2,9 kg               | 3,25 kg | 3,6 kg  |

<sup>(a)</sup> Μήκος=L1 (ζεύγος), L1+L2 (διπλό, τριπλό), L1+L2+L4 (διπλό επί δύο)

### 7.4.2 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τοπικής ρύθμισης λειτουργίας κενού


#### Περιγραφή

Για να εκτελέσετε αφύγρανση κενού ή για να ολοκληρώσετε την επαναπλήρωση των εσωτερικών σωληνώσεων ψυκτικού της εξωτερικής μονάδας, είναι απαραίτητο να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κενού, η οποία θα ανοίξει τις απαιτούμενες βάνες στο κύκλωμα ψυκτικού, ώστε να εκτελεστεί σωστά η διαδικασία εκκένωσης ή επαναπλήρωσης ψυκτικού.

#### Ενεργοποίηση της λειτουργίας κενού:

Η ενεργοποίηση της λειτουργίας κενού πραγματοποιείται πατώντας τα κουμπιά BS\* στην πλακέτα (A1P) και διαβάζοντας την ένδειξη από τις οθόνες 7 τμημάτων.

Χειριστείτε τους διακόπτες και τα κουμπιά με κάποιο ηλεκτρικά μονωμένο αντικείμενο (όπως π.χ. ένα κλειστό στυλό), για να μην αγγίξετε τα ηλεκτροφόρα τμήματα.



- Όταν η μονάδα είναι αναμμένη και δεν λειτουργεί, κρατήστε πατημένο το κουμπί BS1 για 5 δευτερόλεπτα.

**Αποτέλεσμα:** Θα μπειτε σε λειτουργία ρυθμίσεων, η ένδειξη 7 τμημάτων θα εμφανίσει '2 0 0'.

- Πιέστε το κουμπί BS2 ώσπου να φτάσετε στην σελίδα **2-28**.
- Όταν φτάσετε στην **2-28**, πιέστε το κουμπί BS3 μία φορά.
- Αλλάξτε την ρύθμιση σε '1' πιέζοντας το κουμπί BS2 μία φορά.
- Πιέστε το κουμπί BS3 μία φορά.
- Όταν η ένδειξη πάψει να αναβοσβήνει, πατήστε ξανά το κουμπί BS3 για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία κενού.

#### Απενεργοποίηση της λειτουργίας κενού:

Μετά την πλήρωση ή την κένωση της μονάδας, παρακαλείστε να απενεργοποιήσετε την λειτουργία κενού αλλάζοντας την ρύθμιση ξανά σε '0'.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε επανατοποθετήσει το κάλυμμα του κιβωτίου ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και ότι έχετε κλείσει το μπροστινό κάλυμμα μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.



#### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά την εργασία βεβαιωθείτε ότι είναι κλειστοί όλοι οι εξωτερικοί πίνακες, εκτός από το κάλυμμα συντήρησης του ηλεκτρικού πίνακα.

Κλείστε καλά το καπάκι του ηλεκτρικού πίνακα πριν ενεργοποιήσετε την ηλεκτρική παροχή.

## 8 Ολοκλήρωση εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας

### 7.4.3 Πλήρωση ψυκτικού: Διαμόρφωση

Δείτε "5.2.1 Έλεγχος της σωλήνωσης ψυκτικού: Διαμόρφωση" [► 10].

### 7.4.4 Πλήρης επαναπλήρωση ψυκτικού



#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά R32 ως ψυκτικό μέσο. Άλλα υλικά ενδέχεται να προκαλέσουν εκρήξεις ή άλλα ατυχήματα.
- Το R32 περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου. Το GWP (δυναμικό πλανητικής υπερθέρμανσης) του είναι 675. ΜΗΝ απελευθερώνετε τα αέρια αυτά στην ατμόσφαιρα.
- Όταν πραγματοποιείτε πλήρωση ψυκτικού, φοράτε PANTA προστατευτικά γάντια και γυαλιά ασφαλείας.

**Προαπαιτούμενο:** Πριν από την πλήρη αναπλήρωση ψυκτικού, βεβαιωθείτε ότι το σύστημα έχει κενωθεί, έχετε ελέγξει την **εξωτερική** σωλήνωση ψυκτικού της εξωτερικής μονάδας (δοκιμή διαρροής, αφύγρανση κενού) και έχει πραγματοποιηθεί αφύγρανση κενού στην **εσωτερική** σωλήνωση της εξωτερικής μονάδας.

- Εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, (για αφύγρανση κενού της μονάδας), ενεργοποιήστε την λειτουργία κενού (δείτε την ενότητα "7.4.2 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τοπικής ρύθμισης λειτουργίας κενού" [► 15]).
- Συνδέστε τον κύλινδρο πλήρωσης στην θυρίδα συντήρησης της βαλβίδας διακοπής υγρού.
- Ανοίξτε τη βαλβίδα διακοπής υγρού.
- Πληρώστε με την πλήρη ποσότητα ψυκτικού.
- Απενεργοποιήστε την λειτουργία κενού (δείτε την ενότητα "7.4.2 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τοπικής ρύθμισης λειτουργίας κενού" [► 15]).
- Ανοίξτε τη βαλβίδα διακοπής αερίου.

### 7.5 Τοποθέτηση της ετικέτας φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου

- Συμπληρώστε την ετικέτα ως εξής:

Contains fluorinated greenhouse gases

RXXX  
GWP: XXX

1 =  kg a

2 =  kg b

1 + 2 =  kg c

GWP × kg  
1000 =  tCO<sub>2</sub>eq d

- Εργοστασιακή πλήρωση ψυκτικού: ανατρέξτε στην πινακίδα χαρακτηριστικών της μονάδας
- Πρόσθετη ποσότητα ψυκτικού που έχει πληρωθεί
- Συνολική πλήρωση με ψυκτικό
- Ποσότητα φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου της συνολικής πλήρωσης ψυκτικού, εκφρασμένη σε τόνους ισοδύναμου CO<sub>2</sub>.
- GWP = Δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη



#### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με τα **φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου** απαιτεί η πλήρωση ψυκτικού της μονάδας να υποδεικνύεται υπό μορφή βάρους και ισοδύναμου CO<sub>2</sub>.

**Τύπος για τον υπολογισμό των τόνων ισοδύναμου CO<sub>2</sub>:** Τιμή GWP του ψυκτικού μέσου × συνολική πλήρωση ψυκτικού [σε kg]/1000

Χρησιμοποιήστε την τιμή GWP που αναφέρεται στην ετικέτα πλήρωσης ψυκτικού.

- Κολλήστε την ετικέτα στο εσωτερικό της εξωτερικής μονάδας. Υπάρχει συγκεκριμένος χώρος για αυτήν στην ετικέτα διαγράμματος καλωδίωσης.

## 8 Ολοκλήρωση εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας

### 8.1 Μόνωση της σωλήνωσης ψυκτικού


Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία πλήρωσης η σωλήνωση πρέπει να μονωθεί. Λάβετε υπόψη τα παρακάτω σημεία:

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε μονώσει τις σωληνώσεις υγρού και αερίου (σε όλες τις μονάδες).
- Για τις σωληνώσεις υγρού, χρησιμοποιήστε θερμομονωτικό υλικό αφρώδους πολυαιθυλενίου, ανθεκτικό σε θερμοκρασία 70°C, και για τις σωληνώσεις αερίου χρησιμοποιήστε θερμομονωτικό υλικό αφρώδους πολυαιθυλενίου, ανθεκτικό σε θερμοκρασία 120°C.
- Ενισχύστε τη μόνωση της σωλήνωσης ψυκτικού σύμφωνα με το περιβάλλον εγκατάστασης.

| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | Υγρασία       | Ελάχιστο πάχος |
|---------------------------|---------------|----------------|
| ≤30°C                     | 75% σε 80% RH | 15 mm          |
| >30°C                     | ≥80% RH       | 20 mm          |


#### Μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής μονάδας

- Μονώστε και στερεώστε τις σωληνώσεις ψυκτικού και τα καλώδια ως εξής:



- Σωλήνας αερίου
- Μόνωση σωλήνα αερίου
- Καλώδιο διασύνδεσης
- Καλώδιωση χώρου εγκατάστασης (αν εφαρμόζεται)
- Σωλήνας υγρού
- Μόνωση σωλήνα υγρού
- Μονωτική ταινία

- Τοποθετήστε το κάλυμμα συντήρησης.



## 8.2 Για να ελέγξετε την αντίσταση μόνωσης του συμπιεστή



### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν, μετά την εγκατάσταση, συσσωρευτεί ψυκτικό στον συμπιεστή, η αντίσταση μόνωσης πάνω από τους πόλους μπορεί να μειωθεί, αλλά εάν είναι τουλάχιστον 1 MΩ, τότε η μονάδα δεν θα υποστεί ζημιά.

- Κατά τη μέτρηση της μόνωσης, χρησιμοποιήστε ένα δοκιμαστικό (mega-tester) 500 V.
- MHN χρησιμοποιήσετε δοκιμαστικό (mega-tester) για κυκλώματα χαμηλής τάσης.

- Μετρήστε την αντίσταση της μόνωσης πάνω από τους πόλους.

| Εάν                      | Τότε                                                                                   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| $\geq 1 \text{ M}\Omega$ | Η αντίσταση της μόνωσης του συμπιεστή είναι σωστή. Αυτή η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. |
| $< 1 \text{ M}\Omega$    | Η αντίσταση της μόνωσης του συμπιεστή δεν είναι σωστή. Προχωρήστε στο επόμενο βήμα.    |

- Ανοίξτε την παροχή ρεύματος και αφήστε την ενεργοποιημένη για 6 ώρες.

**Αποτέλεσμα:** Ο συμπιεστής θα θερμανθεί και τυχόν ψυκτικό που έχει απομείνει στο συμπιεστή θα εξατμιστεί.

- Μετρήστε ξανά την αντίσταση της μόνωσης.

## 9 Έναρξη λειτουργίας

Προμηθεύστε δεδομένα οικολογικού σχεδιασμού σύμφωνα με την (ΕΕ) 2016/2281 στον πελάτη. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να βρεθούν στον οδηγό αναφοράς του τεχνικού εγκατάστασης ή μέσω του ιστότοπου Daikin.



### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΑΝΤΑ να θέτετε τη μονάδα σε λειτουργία με τα θερμίστορ ή/και τους αισθητήρες/διακόπτες πίεσης. Αν ΔΕΝ το κάνετε, ενδέχεται να καεί ο συμπιεστής.

## 9.1 Λίστα ελέγχου πριν από την έναρξη λειτουργίας

- Μετά την εγκατάσταση της μονάδας, ελέγξτε τα στοιχεία που αναγράφονται παρακάτω.
- Κλείστε τη μονάδα.
- Ενεργοποιήστε τη μονάδα.

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Έχετε διαβάσει το σύνολο των οδηγιών εγκατάστασης, όπως περιγράφεται στον <b>οδηγό αναφοράς εγκαταστάτη</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <input type="checkbox"/> | Οι <b>εσωτερικές μονάδες</b> έχουν τοποθετηθεί σωστά.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> | Σε περίπτωση χρήσης ασύρματου περιβάλλοντος χρήστη: Ο <b>διακοσμητικός πίνακας της εσωτερικής μονάδας</b> με δέκτη υπερέυθρων έχει εγκατασταθεί.                                                                                                                                                                                                                             |
| <input type="checkbox"/> | Η <b>εξωτερική μονάδα</b> έχει τοποθετηθεί σωστά.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <input type="checkbox"/> | Οι ακόλουθες εργασίες <b>καλωδίωσης στο χώρο εγκατάστασης</b> έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το παρόν έγγραφο και την ισχύουσα νομοθεσία: <ul style="list-style-type: none"> <li>Ανάμεσα στον τοπικό ηλεκτρικό πίνακα και την εξωτερική μονάδα</li> <li>Ανάμεσα στην εξωτερική μονάδα και την εσωτερική μονάδα (κύρια)</li> <li>Ανάμεσα στις εσωτερικές μονάδες</li> </ul> |

|                          |                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ΔΕΝ λείπουν <b>φάσεις</b> ή δεν υπάρχουν <b>αντίστροφες φάσεις</b> .                                                                          |
| <input type="checkbox"/> | Το σύστημα είναι <b>γειωμένο</b> σωστά και οι ακροδέκτες γείωσης είναι σφιγμένοι.                                                             |
| <input type="checkbox"/> | Οι <b>ασφάλειες</b> ή οι τοπικά εγκατεστημένες διατάξεις προστασίας έχουν εγκατασταθεί σύμφωνα με το παρόν έγγραφο και ΔΕΝ έχουν παρακαμφθεί. |
| <input type="checkbox"/> | Η <b>τάση ηλεκτρικής παροχής</b> αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών της μονάδας.                             |
| <input type="checkbox"/> | ΔΕΝ υπάρχουν <b>χαλαρές συνδέσεις</b> ή κατεστραμμένα ηλεκτρικά εξαρτήματα στον ηλεκτρικό πίνακα.                                             |
| <input type="checkbox"/> | Η <b>αντίσταση της μόνωσης</b> του συμπιεστή είναι σωστή.                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> | ΔΕΝ υπάρχουν <b>κατεστραμμένα εξαρτήματα</b> ή <b>παραμορφωμένοι σωλήνες</b> στο εσωτερικό της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας.         |
| <input type="checkbox"/> | ΔΕΝ υπάρχουν <b>διαρροές ψυκτικού</b> .                                                                                                       |
| <input type="checkbox"/> | Έχει εγκατασταθεί το σωστό μέγεθος σωλήνων και οι <b>σωλήνες</b> είναι σωστά μονωμένοι.                                                       |
| <input type="checkbox"/> | Οι <b>βάνες διακοπής</b> (αερίου και υγρού) στην εξωτερική μονάδα είναι πλήρως ανοικτές.                                                      |

## 9.2 Εκτέλεση μιας δοκιμαστικής λειτουργίας

Αυτή η εργασία είναι διαθέσιμη μόνο με τη χρήση του περιβάλλοντος χρήστη BRC1E52.

- Όταν χρησιμοποιείτε το BRC1E51, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης του περιβάλλοντος χρήστη.
- Όταν χρησιμοποιείτε το BRC1D, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο συντήρησης του περιβάλλοντος χρήστη.



### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

MHN διακόπτετε τη δοκιμαστική λειτουργία.



### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



**Οπίσθιος φωτισμός.** Για να εκτελέσετε εργασία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, δεν είναι απαραίτητο να είναι αναμμένος ο οπίσθιος φωτισμός στο περιβάλλον χρήστη. Για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, θα πρέπει να ανάψει πρώτα. Ο οπίσθιος φωτισμός ανάβει για ±30 δευτερόλεπτα όταν πατάτε κάποιο κουμπί.

- Ακολουθήστε τα εισαγωγικά βήματα.

| # | Ενέργεια                                                                                                                                                                     |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Ανοίξτε τη βαλβίδα διακοπής υγρού και τη βαλβίδα διακοπής αερίου αφαιρώντας το πώμα του στελέχους και γυρίζοντας αριστερόστροφα με ένα εξαγωνικό κλειδί μέχρι να σταματήσει. |
| 2 | Κλείστε το κάλυμμα συντήρησης ώστε να αποτρέψετε το ενδεχόμενο ηλεκτροπληξίας.                                                                                               |
| 3 | Ανοίξτε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος τουλάχιστον 6 ώρες πριν από την έναρξη λειτουργίας προκειμένου να προστατεύσετε το συμπιεστή.                                         |
| 4 | Στο περιβάλλον χρήστη, θέστε τη μονάδα στη λειτουργία ψύξης.                                                                                                                 |


- Ξεκινήστε τη δοκιμαστική λειτουργία.

## 9 Έναρξη λειτουργίας

| Αρ. | Ενέργεια                               | Αποτέλεσμα                                                                        |
|-----|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Μετάβαση στο κεντρικό μενού.           |  |
| 2   | Πιέστε για τουλάχιστον 4 δευτερόλεπτα. | Εμφανίζεται το μενού Ρυθμ. Σέρβις Τοπικές Ρυθμ..                                  |
| 3   | Επιλέξτε Λειτουργία Αυτοδιάγνωσης.     |  |
| 4   | Πιέστε.                                | Στο κεντρικό μενού εμφανίζεται Λειτουργία Αυτοδιάγνωσης.                          |
| 5   | Πιέστε εντός 10 δευτερολέπτων.         | Ξεκινά η δοκιμαστική λειτουργία.                                                  |


3 Ελέγξτε τη λειτουργία για 3 λεπτά.

4 Ελέγξτε τη λειτουργία κατεύθυνσης της ροής αέρα.

| Αρ. | Ενέργεια         | Αποτέλεσμα                                                                                                                                 |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Πιέστε.          |                                                         |
| 2   | Επιλέξτε Θέση 0. |                                                         |
| 3   | Αλλάξτε τη θέση. | Εάν κινείται το πτερύγιο ροής του αέρα της εσωτερικής μονάδας, τότε η λειτουργία εκτελείται κανονικά.<br>Εάν όχι, δεν εκτελείται κανονικά. |
| 4   | Πιέστε.          | Εμφανίζεται το κεντρικό μενού.                                                                                                             |

5 Σταματήστε τη δοκιμαστική λειτουργία.

| # | Ενέργεια                               | Αποτέλεσμα                                       |
|---|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1 | Πιέστε για τουλάχιστον 4 δευτερόλεπτα. | Εμφανίζεται το μενού Ρυθμ. Σέρβις Τοπικές Ρυθμ.. |

| # | Ενέργεια                           | Αποτέλεσμα                                                                         |
|---|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Επιλέξτε Λειτουργία Αυτοδιάγνωσης. |  |
| 3 | Πιέστε.                            | Η μονάδα επιστρέφει στην κανονική λειτουργία και εμφανίζεται το κεντρικό μενού.    |

### 9.3 Κωδικοί σφαλμάτων κατά την εκτέλεση μιας δοκιμαστικής λειτουργίας

Εάν ΔΕΝ έχει ολοκληρωθεί σωστά η εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας, ενδέχεται να εμφανιστούν οι ακόλουθοι κωδικοί σφαλμάτων στο περιβάλλον χρήστη:

| Κωδικός σφάλματος                                                           | Πιθανή αιτία                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Δεν εμφανίζεται τίποτα (δεν εμφανίζεται η τρέχουσα καθορισμένη θερμοκρασία) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Η καλωδίωση έχει αποσυνδεθεί ή υπάρχει σφάλμα καλωδίωσης (μεταξύ της παροχής ρεύματος και της εξωτερικής μονάδας και των εσωτερικών μονάδων, μεταξύ της εσωτερικής μονάδας και του περιβάλλοντος χρήστη).</li> <li>Η ασφάλεια της πλακέτας PCB της εξωτερικής μονάδας έχει καεί.</li> </ul>  |
| E3, E4 ή L8                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Οι βαλβίδες διακοπής είναι κλειστές.</li> <li>Η είσοδος ή η έξοδος αέρα είναι φραγμένη.</li> </ul>                                                                                                                                                                                           |
| E7                                                                          | <p>Σε περίπτωση μονάδων παροχής ρεύματος τριών φάσεων, λείπει κάποια φάση.</p> <p><b>Σημείωση:</b> Η λειτουργία δεν θα είναι δυνατή. Κλείστε την παροχή ρεύματος, ελέγξτε ξανά την καλωδίωση και αλλάξτε τη θέση των δύο από τα τρία ηλεκτρικά καλώδια.</p>                                                                         |
| L4                                                                          | Η είσοδος ή η έξοδος αέρα είναι φραγμένη.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| U0                                                                          | Οι βαλβίδες διακοπής είναι κλειστές.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| U2                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Υπάρχει αυξομειώωση τάσης.</li> <li>Σε περίπτωση μονάδων παροχής ρεύματος τριών φάσεων, λείπει κάποια φάση. <b>Σημείωση:</b> Η λειτουργία δεν θα είναι δυνατή. Κλείστε την παροχή ρεύματος, ελέγξτε ξανά την καλωδίωση και αλλάξτε τη θέση των δύο από τα τρία ηλεκτρικά καλώδια.</li> </ul> |
| U4 ή UF                                                                     | Η διακλάδωση καλωδίωσης μεταξύ των μονάδων δεν είναι σωστή.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UA                                                                          | Η εξωτερική και η εσωτερική μονάδα δεν είναι συμβατές.                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

- Ο ανιχνευτής προστασίας αντεστραμμένης φάσης του προϊόντος δουλεύει μόνο όταν το προϊόν τεθεί σε λειτουργία. Συνεπώς, η ανίχνευση αντεστραμμένης φάσης δεν πραγματοποιείται κατά τη φυσιολογική λειτουργία του προϊόντος.
- Ο ανιχνευτής προστασίας αντεστραμμένης φάσης έχει σχεδιαστεί για να σταματήσει το προϊόν σε περίπτωση ανωμαλιών όταν έχει ξεκινήσει η λειτουργία του προϊόντος.
- Αντικαταστήστε 2 από τις 3 φάσεις (L1, L2 και L3) κατά τη διάρκεια της ανωμαλίας προστασίας της αντίστροφης φάσης.

## 10 Απόρριψη

Η παρούσα μονάδα χρησιμοποιεί χλωροφθοράνθρακες. Για την απόρριψη της μονάδας, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπό σας. Όπως επιβάλλεται από τον νόμο, η συγκέντρωση, μεταφορά και απόρριψη του ψυκτικού πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς σχετικά με τη "συγκέντρωση και καταστροφή των χλωροφθορανθράκων".

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

ΜΗΝ προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας το σύστημα: η αποσυναρμολόγηση του συστήματος, ο χειρισμός του ψυκτικού, του λαδιού και των άλλων τμημάτων ΠΡΕΠΕΙ να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι μονάδες ΠΡΕΠΕΙ να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε ειδική εγκατάσταση επεξεργασίας για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση.

11 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ένα μέρος των πιο πρόσφατων τεχνικών δεδομένων είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο Daikin της περιοχής σας (δημόσια προσβάσιμος). Το σύνολο των πιο πρόσφατων τεχνικών δεδομένων είναι διαθέσιμο στην πύλη Daikin Business Portal (απαιτείται έλεγχος ταυτότητας).

11.1 Χώρος συντήρησης: Εξωτερική μονάδα

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Πλευρά αναρρόφησης | Στις παρακάτω εικόνες, ο χώρος συντήρησης στην πλευρά αναρρόφησης βασίζεται σε 35°C DB και λειτουργία ψύξης. Προβλέψτε περισσότερο χώρο στις ακόλουθες περιπτώσεις: <ul style="list-style-type: none"><li>Όταν η θερμοκρασία στην πλευρά αναρρόφησης υπερβαίνει τακτικά αυτή την θερμοκρασία.</li><li>Όταν το θερμικό φορτίο των εξωτερικών μονάδων αναμένεται να υπερβαίνει τακτικά τη μέγιστη λειτουργική απόδοση.</li></ul> |
| Πλευρά εκροής      | Λάβετε υπ' όψη την εργασία σωλήνωσης ψυκτικού όταν τοποθετείτε τις μονάδες. Εάν η χωροθέτησή σας δεν ταιριάζει με καμία από τις παρακάτω, επικοινωνήστε με τον έμπορό σας.                                                                                                                                                                                                                                                     |

Μονή μονάδα (□) | Μονή σειρά μονάδων (◀▶)

Βλ. "σχήμα 1" ▶ 2] στο εσώφυλλο του παρόντος εγχειριδίου.

A,B,C,D Εμπόδια (τοιχοί/πλάκες εκτροπής)

E Εμπόδιο (οροφή)

a,b,c,d,e Ελάχιστος χώρος συντήρησης ανάμεσα στη μονάδα και στα εμπόδια A, B, C, D και E

e<sub>B</sub> Μέγιστη απόσταση ανάμεσα στη μονάδα και στο άκρο του εμποδίου E, στην κατεύθυνση του εμποδίου B

e<sub>D</sub> Μέγιστη απόσταση ανάμεσα στη μονάδα και στο άκρο του εμποδίου E, στην κατεύθυνση του εμποδίου D

H<sub>U</sub> Ύψος της μονάδας

H<sub>B</sub>,H<sub>D</sub> Ύψος των εμποδίων B και D

1 Στεγανοποιήστε το κάτω μέρος του πλαισίου εγκατάστασης, ώστε να αποτρέψετε την επιστροφή του αέρα που εκκενώνεται στην πλευρά

αναρρόφησης μέσω του κάτω μέρους της μονάδας.

2 Μπορούν να εγκατασταθούν έως δύο μονάδες το μέγιστο.

Δεν επιτρέπεται

Πολλαπλές σειρές μονάδων (□□□□▶)

Βλ. "σχήμα 2" ▶ 2] στο εσώφυλλο του παρόντος εγχειριδίου.

Στοιβαγμένες μονάδες (μέγ. 2 επίπεδα) (□□□□↕)

Βλ. "σχήμα 3" ▶ 2] στο εσώφυλλο του παρόντος εγχειριδίου.


A1=>A2 (A1) Αν υπάρχει κίνδυνος να στάξει το νερό αποστράγγισης και να δημιουργηθεί πάγος ανάμεσα στην άνω και την κάτω μονάδα...

(A2) Τότε τοποθετήστε ένα διαχωριστικό ανάμεσα στην άνω και την κάτω μονάδα. Εγκαταστήστε την άνω μονάδα αρκετά ψηλότερα πάνω από την κάτω μονάδα, ώστε να αποτρέψετε το σχηματισμό πάγου στην κάτω πλάκα της άνω μονάδας.

B1=>B2 (B1) Αν δεν υπάρχει κίνδυνος να στάξει το νερό αποστράγγισης και να δημιουργηθεί πάγος ανάμεσα στην άνω και την κάτω μονάδα...

(B2) Τότε δεν απαιτείται η τοποθέτηση διαχωριστικού, ωστόσο **στεγανοποιήστε το κενό** ανάμεσα στην άνω και την κάτω μονάδα, ώστε να αποτρέψετε την επιστροφή του αέρα που εκκενώνεται στην πλευρά αναρρόφησης μέσω του κάτω μέρους της μονάδας.

## 11.2 Διάγραμμα σωληνώσεων: Εξωτερική μονάδα



3D146949A

|  |                                                          |
|--|----------------------------------------------------------|
|  | Θυρίδα πλήρωσης / θυρίδα συντήρησης (με εκχέλιωση 5/16") |
|  | Βάνα διακοπής                                            |
|  | Φίλτρο                                                   |
|  | Βαλβίδα ελέγχου                                          |
|  | Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα                                 |
|  | Ψύκτρα (PCB)                                             |
|  | Τριχοειδής σωλήνας                                       |
|  | Ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης                            |
|  | Τετράοδη βαλβίδα                                         |
|  | Διακόπτης υψηλής πίεσης                                  |
|  | Διακόπτης χαμηλής πίεσης                                 |
|  | Συσσωρευτής συμπιεστή                                    |
|  | Εναλλάκτης θερμότητας                                    |

|          |                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------|
|          | Συμπιεστής                                                    |
|          | Διανομέας                                                     |
|          | Συλλέκτης υγρού                                               |
|          | Σύνδεση εκχέλιωσης                                            |
| <b>A</b> | Σωλήνωση χώρου εγκατάστασης (υγρό: σύνδεση εκχέλιωσης Ø9,5)   |
| <b>B</b> | Σωλήνωση χώρου εγκατάστασης (αέριο: σύνδεση εκχέλιωσης Ø15,9) |
|          | Θέρμανση                                                      |
|          | Ψύξη                                                          |

## 11 Τεχνικά χαρακτηριστικά

### 11.3 Διάγραμμα καλωδίωσης: Εξωτερική μονάδα

Το διάγραμμα καλωδίωσης παραδίδεται με τη μονάδα, που βρίσκεται στο εσωτερικό του καλύμματος σέρβις.





#### (1) Διάγραμμα συνδεσμολογίας

| Αγγλικά            | Μετάφραση                |
|--------------------|--------------------------|
| Connection diagram | Διάγραμμα συνδεσμολογίας |
| Only for ***       | Μόνο για ***             |
| See note ***       | Δείτε τη σημείωση ***    |
| Outdoor            | Εξωτερική                |
| Indoor             | Εσωτερική                |
| Upper              | Επάνω                    |
| Lower              | Κάτω                     |
| Fan                | Ανεμιστήρας              |
| ON                 | ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ             |
| OFF                | ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ           |

#### (2) Διάταξη

| Αγγλικά                         | Μετάφραση                |
|---------------------------------|--------------------------|
| Layout                          | Διάταξη                  |
| Front                           | Μπροστά                  |
| Back                            | Πίσω                     |
| Position of compressor terminal | Θέση ακροδέκτη συμπιεστή |

#### (3) Σημειώσεις

| Αγγλικά                                                                            | Μετάφραση                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Notes                                                                              | Σημειώσεις                                           |
|  | Σύνδεση                                              |
| X1M                                                                                | Επικοινωνία μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας |
| -----                                                                              | Καλωδίωση γείωσης                                    |
| -----                                                                              | Προμήθεια από το τοπικό εμπόριο                      |
| ①                                                                                  | Πολλαπλές επιλογές καλωδίωσης                        |
|  | Προστατευτική γείωση                                 |
|  | Τοπικός αγωγός                                       |
|  | Η καλωδίωση εξαρτάται από το μοντέλο                 |
|  | Επιλογή                                              |
|  | Ηλεκτρικός πίνακας                                   |
|  | Πλακέτα PCB                                          |

#### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Συμβουλευτείτε το αυτοκόλλητο με το διάγραμμα καλωδίωσης (στην πίσω πλευρά του μπροστινού καλύμματος) για την χρήση των διακοπών BS1~BS3 και DS1.
- Κατά την λειτουργία, μην βραχυκυκλώνετε τις προστατευτικές διατάξεις S1PH S1PL και Q1E.
- Συμβουλευτείτε τον πίνακα συνδυασμών και το εγχειρίδιο πρόσθετων εξαρτημάτων για την συνδεσμολογία της καλωδίωσης στους X6A, X28A και X77A.
- Χρώματα: BLK: μαύρο, RED: κόκκινο, BLU: μπλε, WHT: λευκό, GRN: πράσινο, YLW: κίτρινο.

#### (4) Υπόμνημα

| Αγγλικά      | Μετάφραση                       |
|--------------|---------------------------------|
| Legend       | Υπόμνημα                        |
| Field supply | Προμήθεια από το τοπικό εμπόριο |

| Αγγλικά     | Μετάφραση       |
|-------------|-----------------|
| Optional    | Προαιρετικά     |
| Part n°     | Αρ. εξαρτήματος |
| Description | Περιγραφή       |

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| A1P                      | Πλακέτα (κεντρική)                            |
| A2P                      | Πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος (φίλτρο θορύβου) |
| BS1~BS3 (A1P)            | Διακόπτης πίεσης στην πλακέτα PCB             |
| C* (A1P) (Υ μόνο)        | Πυκνωτής                                      |
| DS1 (A1P)                | Μικροδιακόπτης                                |
| E* (A1P)                 | Ακροδέκτης (γείωση χωρίς θορύβους)            |
| F*U                      | Ασφάλεια                                      |
| H*P (A1P)                | Φωτοδίοδος (οθόνη συντήρησης - πράσινη)       |
| K1M, K3M (A1P) (Υ μόνο)  | Μαγνητική επαφή                               |
| K1R (A1P)                | Μαγνητικός ηλεκτρονόμος (Y1S)                 |
| K2R (A1P)                | Μαγνητικός ηλεκτρονόμος (Y2S)                 |
| K10R, K13R~K15R (A1P)    | Μαγνητικός ηλεκτρονόμος                       |
| K11M (A1P) (V μόνο)      | Μαγνητική επαφή                               |
| L* (A1P)                 | Ακροδέκτης (διαρρέεται από ρεύμα)             |
| L1R (Υ μόνο)             | Αντιδραστήρας                                 |
| M1C                      | Κινητήρας συμπιεστή                           |
| M1F                      | Μοτέρ ανεμιστήρα                              |
| N* (A1P)                 | Ακροδέκτης (ουδέτερος)                        |
| PFC (A1P) (V μόνο)       | Διόρθωση συντελεστή ισχύος                    |
| PS (A1P)                 | Διακοπόμενη τροφοδοσία                        |
| Q1                       | Προστασία υπερφόρτωσης                        |
| Q1DI                     | Ασφαλειοδιακόπτης διαρροής (30 mA)            |
| R1~R8 (A1P) (Υ μόνο)     | Αντίσταση                                     |
| R1T                      | Θερμίστορ (αέρας)                             |
| R2T                      | Θερμίστορ (εκροή)                             |
| R3T                      | Θερμίστορ (αναρρόφηση)                        |
| R4T                      | Θερμίστορ (εναλλάκτης θερμότητας)             |
| R5T                      | Θερμίστορ (μεσαίος εναλλάκτης θερμότητας)     |
| R6T                      | Θερμίστορ (υγρό)                              |
| R7T                      | Θερμίστορ (πτερύγιο)                          |
| R8T~R10T (A1P)           | Θερμίστορ (PTC)                               |
| R11T (A1P) (Υ μόνο)      | Θερμίστορ (PTC)                               |
| R501~R962 (A1P) (V μόνο) | Αντίσταση                                     |
| R2~R981 (A1P) (Υ μόνο)   | Αντίσταση                                     |
| R*V (A2P) (V μόνο)       | Varistor                                      |
| S1PH                     | Διακόπτης υψηλής πίεσης                       |
| S1PL                     | Διακόπτης χαμηλής πίεσης                      |
| SEG* (A1P)               | Οθόνη 7 τμημάτων                              |
| TC1 (A1P)                | Κύκλωμα μετάδοσης σήματος                     |
| V1D (A1P) (V μόνο)       | Δίοδος                                        |
| V1D~V2D (A1P) (Υ μόνο)   | Δίοδος                                        |

|                                                  |                                             |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| V*R (A1P)                                        | Μονάδα διόδου/ μονάδα τροφοδοσίας IGBT      |
| X*A                                              | Σύνδεσμος                                   |
| X1M                                              | Πλακέτα ακροδεκτών                          |
| Y1E, Y3E                                         | Ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης               |
| Y1S                                              | Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα (βαλβίδα 4 δρόμων) |
| Y2S                                              | Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα (συλλέκτης αερίου) |
| Z*C                                              | Φίλτρο θορύβου (πυρήνας φερρίτη)            |
| Z*F                                              | Φίλτρο θορύβου                              |
| L*, L*A, L*B, NA, NB, E*, U, V, W, X*A (A1P~A2P) | Σύνδεσμος                                   |

ERC



4P734658-1 0000000V

Copyright 2023 Daikin

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P734658-1 2023.08